

F3B Engine

Contents | Ihazique |

١ – إخراج وتركيب المحرك

1-1 الإخراج

١-٢ التركيب

٢ - فك المحرك على التزجه

٣- الإصلاحات

٣-١ كتلة الأسطوانة (البلوك)

۱-۱-۳ الفحص و القياس

٣-١-٣ تغيير الشمايز

٣-١-٣ قياس الكراسي الرئيسية والبنوز

٣-١-٤ بيانات القياس التمهيدي لإختيار سبائك الكراسي الرئيسية وكراسي النهاية الكبري

٣-١-٥ اختيار سبائك الكراسي الرئيسية والنهايات الكبرى

٣-١-٦ تغيير تروس التوقيت ومضخّة الزيت

٣-١-٧ فحص خلوص مجموعة الكراسي الرئيسية

٣-١-٣ فحص النهاية الحرة لعمود الكرنك

٣-١-٣ مجموعة ذراع التوصيل والمكبس

٣-١--١ شنابر المكبس

٣-١-١١ ذراع التوصيل

٣-١-٢ الجلب

٣-١-٣ فحص اذرع التوصيل

٣-١-١٤ تركيب مجموعة ذراع التوصيل - المكبس

٣-١-٥١ تركيب حلقات المكبس

٣-١-٦ تركيب سبيكة كراسي النهاية الكبرى

٣-١-١٧ تركيب مجموعات ذراع التوصيل - المكبس في الشمايز

٣-١-٨ فحص بروز المكبس

٣-١-١٩ فحص خلوص مجموعة بنوز الكرنك

٣-٢ رأس الأسطوانة (وش السلندر)

٣-٢-٢ فك الصمامات

٣-٢-٢ فحص سطح اتجاه وش السلندر على البلوك

٣-٢-٣ الصمامات

٣-٢-٤ قواعد الصمام

٣-٢-٥ فحص الخلوص بين ساق الصمام ودليل الصمام

Contents |

٣-٢-٦ دليل الصمام

٣-٢-٧ تغيير أغلفة الرشاشات

٣-٢-٨ فحص بروز الرشاش

٣-٣ تروس التوقيت

٣-٣-١ إدارة عمود الكامات

٣-٣-٢ بنز الترس الوسيط

٣-٣-٣ الترس الوسيط

٣-٣-٤ بنز الترس الوسيط المزدوج

٣-٣-٥ الترس الوسيط المزدوج

٣-٣-٦ تغيير الجلب

٣-٣-٧ عمود الكامات

٣-٣-٨ فحص رفع الكامة واستقامة البنز

٣-٣-٩ الجلب

٣-٣-١ يايات الصمام

٣-٤ عمود التاكيهات

٣-٤-١ العمود

٣-٤-٢ روافع التاكيه

٤ - تجميع المحرك على التزجه

٤-١ تركيب مجموعات ذراع التوصيل - المكبس في الشمايز

٤-٢ تركيب وش السلندر

٤-٣ تركيب زهرة الحدافه

٥ - حداقه المحرك

٥-١ تركيب حدافه المحرك

٥-٢ تركيب عمود الكامات

٥-٣ تركيب وحدة الحقن

٥-٤ تركيب مجموعة عمود التاكيهات

٥-٥ ضبط عمود منظومة التوقيت

٥-٦ توقيت عجلة الفونك

٥-٧ ضبط خلوص تاكيه، السحب، والعادم والتحميل المسبق لروافع تاكيه التحكم في وحدات الحقن

٥-٨ إكمال باقي مجموعة المحرّك

Contents | Line | Line

٦- منظومة التزييت

٦-١ مضخة الزيت

٦-٦ صمام حد الضغط

٦-٣ مضخة زيت إضافية

٦-٤ صمام التحكم في ضغط الزيت

٦-٥ المبادل الحراري (السربنتينة)

٦-٦ الصمام الحراري (الترموستات)

٦-٧ صمام تحويل مسار (باي باص)

٦-٨ فلاتر زيت المحرك

٧- منظومة التبريد

١-٧ الوصف

٧-٧ التشغيل

٧-٣ الوصلة اللزجة الثابتة

٧-٤ مضخة المياه

٧-٥ ترموستات

٨- التربوتشارجر

HOLSET HX 50W التربوتشارجر طراز ۱−۸

٨-٢ الإصلاح

٨-٣ صمام تخفيف الضغط

٨-٣-٨ فحص ومعايرة صمام تخفيف الضغط

٨-٣-٨ تغيير صمام تخفيف الضغط

٩ - منظومة الوقود

٩-١ صمام زيادة الضغط

٩-٢ مضخة التحضير

٩-٣ فلتر الوقود مع سخان

٩-٤ عزم الربط

٩-٥ وحدة الحقن (مضخة برشاش)


٩-٦ تغيير وحدة الحقن

٩-٧ مراحل تشغيل وحدة الحقن


<u> ۱ – ۱ الإخراج – Removal </u>

ملحوظة

- في حالة غسيل كابينة المحرّك، يجب حماية المكونات الكهربائية / الإلكترونية ووصلاتها بشكل مناسب.
 - ضع السيارة على مستوى أفقي. وتثبيت العجلات الخلفية وإمالة الكابينة إلى الأمام.
 - يجب فصل البطاريات بو اسطة فصل الكابلات أو إيقاف تشغيل مفتاح الكونتاكت.
 - □ إفصل صندوق التروس كما هو موضح في الكتالوج، باب " فصل صندوق التروس ".
 - □ تفريغ أنظمة التوجيه الهيدروليكية وأنظمة تبريد المحرّك.
 - □ خطوات الفك على جانب سحب المحرك:
 - قم بإزالة حامل تثبيت الكابينة (٢) عن طريق فك مسامير التثبيت (٧).
 - افصل الخرطوم (۱۰) عن خزان باور ستيرنج (۱۱) والخرطوم (۸) من مضخة ستيرنج (۹).
 - إفصل الخرطوم (٤) من مضخة الوقود.
 - إفصل ماسورة (٥) ضاغط الهواء (الكمبروسر).
- إفصل المواسير (٦) و (١٣) من ضاغط الهواء، فكها من الكلبسات (٣) من على المحرك، ومجمع السحب، والوصلة (١) والخرطوم (١٦)، وإخراجهما من مكانها.
 - إفصل خراطيم التبريد (١٥) و(١٤).
 - إفصل كاوتشة سحب هواء المحرك (١٢).




- كعملية تمهيدية، من الحكمة فصل الأسلاك (١٠) التي ستبقى مثبتة في إطار الشاسيه، على النحو التالى:
 - على جانب سحب الهواء ، افصل الأسلاك (١٠) ، افصلها عن كبل المحرّك مع الموصلّ (١٦).
 - قم بإزالة حامل أزرار بدء تشغيل وإيقاف المحرّك (٢) بالكامل من خلال فك المسامير (١).
 - افصل التوصيلة الكهربائية (٣) لخزان باور ستيرنج (٤).
- □ من وحدة التحكم الإلكترونية (١١)، افصل الموصل العلوي (٥) وافصل الموصل السفلي (٨)، ثم تابع كالتّالي:
 - A ارفع رافعة الأمان.
 - B حرتك الموصل ، و افصله عن وحدة التحكم.
 - ارفع الموصل، وفك سن التثبيت.
 - إفصل الكبل الأرضي (٩).
 - إفصل التوصيلات الكهربائية (٧) الخاصة بالمارش (٦).
 - إفصل التوصيلات الكهربائية (١٤) المولد الكهربائي (١٥).
- ثمّ حرّر الأسلاك (١٠) من الكلبس (١٣) ومن ماسورة سحب هواء المحرّك (١٢) وضعه بعناية بعيدًا على جانب السيارة بحيث لا تعيق المحرّك عند رفعه.




□ من أسفل السيارة:

- إفصل خرطوم التبريد (٣) عن المحرّك ومن الرداتير، ثمّ أخرجه.
- إفصل خرطوم التبريد (٢)، إفصل الماسورة (٥) من المساند (١ و٦) ومن الجلبة (٨) وأزل الماسورة (٥).
 - إفصل الضاغط (١١) من حامل المحرّك (١٠) من خلال فك المسامير (٩).
- بدون فصل مواسير الضاغط (١١) ثم بدون تفريغ نظام تكييف الهواء ، تخرج المواسير (٧) من المساند (١ و٦)، وافصل التوصيلات الكهربائية على الضاغط، واربط الضاغط بإطار شاسيه السيارة.



□ العمل على جانب عادم المحرك (جانب السائق)، يتبع على النحو التالي:

- إفصل كاوتشة الهواء (٤).
- اخرج مواسير الغاز (٣) من الكلبس (٢).
- إفصل خراطيم التبريد (٦) و (٨) من المحرك.
- إخراج مجمع سحب هواء المحرّك (١)، وفصله عن الجلبة (٥)، والاربطه (٩)، والجلبة المرنة (١٠)، وفصل ماسورة سحب بخار الزيت (١٤).
 - إفصل ماسورة العادم (۱۲) من خلال فك الكلبس (۱۱).
 - إفصل حامل ذراع السرعة (١٦) من المحرك بواسطة المسامير (١٥).
 - اربط المحرك بعارضة الرفع وإبقائها تحت الشد قبل إزالة حوامل المحرك.
 - أخرج المسامير الأمامية (٧) والمسامير الخلفية (١٣) التي تثبّت حوامل المحرّك على كلا الجانبين.
 - أخرج المحرّك ببطء من مكانه ، مع الحرص على عدم أي تداخل بالأجزاء المتبقية في إطار الشاسيه.



ملحوظة

• في حالة غسيل كابينة المحرّك ، يجب حماية المكونات الكهربائية / الإلكترونية ووصلاتها بشكل مناسب.

Nefitting – التركيب ۲-۱

- □ عند تركيب المحرك، قم بتنفيذ الخطوات الموضحة للفك بترتيب عكسي، مع الاهتمام الخاص بالخطوات المطلوبة لتثبيت المجموعة في مكان المحرك ، والاحتفاظ بالإرشادات التالية:
 - فحص الحوامل المرنة لمجموعات المحرك وصندوق التروس ؛ استبدالها إذا كانت تالفة.
 - التأكد من أن أجزاء ماسورة العادم غير تالفة أو أنها على وشك التلف ، وفي هذه الحالة يجب استبدالها.
 - ربط المسامير و / أو الصواميل بالعزم المطلوب.

ملحوظة

- ربط صوامیل تثبیت الکابلات الکهربائیة بأطراف تشغیل المارش، من خلال استخدام قیم العزم التالیة:
 - صامولة 1.5 × 10 مم (طرف توصيل 30): 17.6 ÷ 24.5 نيوتن متر (1.8 2.5 كجم متر)؛
 - صامولة 0.8 × 5 مم (طرف توصيل 50): 2.6 ÷ 4.6 نيوتن متر (0.27 0.47 كجم متر)؛
 - ملء نظام التبريد بسائل التبريد ، كما هو منصوص عليه ؟
 - استنزاف الهواء من نظام الوقود، كما هو منصوص عليه ؟
 - ملء دائرة باور ستيرنج ، ثمّ استنزاف الهواء كما هو منصوص عليه ؟
 - إجراء عمليات الفحص والاختبارات كما هو منصوص عليه ؟

ملء نظام التبريد - Filling the cooling system

العمليات الأولية

- □ للسيارات المجهزة فقط بنظام تسخين الكابينة العادي أو تكييف الهواء اليدوي:
 - افتح محبس سائل التبريد بالكامل من على لوحة العدادات.
 - □ بالنسبة للسيارات المجهزة بنظام تكييف الهواء الأوتوماتيكي:
 - ضبط التحكم في درجة الحرارة في الكابينة على وضع HI.
 - □ للسيارات المجهزة بسخان إضافي:
 - ممنوع تشغیل السخان.

التشغيل


ضع ورقة كرتون بين رداتير التبريد ورداتير الانتركولر من أجل تقليل الوقت المستغرق للوصول إلى درجة حرارة عمل المحرّك (حوالي ٩٠°م).

ملء النظام - Filling the system

ملحوظة

□ تحذيرات عامة

- يجب أن يتم الملء والمحرّك بارد.
- لا يجب فك الغطاء (١) لأي سبب من الأسباب.
- لمنع تشكيل فقاعات هوائية في النظام ، يجب نقل السائل ببطء (معدل التدفق تقريبياً ٨ لتر / دقيقة).
- بالنسبة للسيارات المجهزة بسخان إضافي: يجب آلا تزيد نسبة الجلايكولات في سائل التبريد عن ٥٠ %.



- □ بعد إتباع التحذيرات المذكورة أعلاه بشكل واعي ، اتبع الخطوات التالية:
 - قم بإزالة الغطاء (٢) من صندوق التمدّد (القربه) (٣).
 - صب السائل في صندوق التمدّد (٣) حتى يمتلئ تمامًا.

استنزاف الهواء من النظام – Bleeding air from the system ملحوظة

- □ للسيارات المجهزة بسخان إضافى:
 - قم بتشغيل السخان.
- بدء تشغيل المحرك والحفاظ على السرعة فقط فوق سرعة السلانسية لمدة ٥ دقائق.

ملحوظة

- إذا تم تفريغ صندوق التمدد (القربه) بالكامل خلال هذه الدقائق القليلة الأولى، فقم بإيقاف المحرك وملؤه بمعدل أبطأ من ذي قبل.
 - قم بإعادة تشغيل المحرك.

- بعد ٥ دقائق تشغيل ، يملأ مستوى السائل في صندوق التمدّد (القربه)، إذا لزم الأمر.
 - أغلق حشو صندوق التمدد (القربه) بالغطاء (٢).
- تشغیل المحری إلی أعلی سرعة حتی یصل سائل التبرید بسرعة إلی درجة حرارة فتح ترموستات بالكامل
 (حوالی ۹۰°م) و احتفظ بها فی هذه الحالة حتی یستنزف الهواء بالكامل من النظام.
 - يتم فحص هذا عن طريق رؤية عدم وجود رغوة أو فقاعات الهواء في صندوق التمدد (القربه).
- أقصى وقت يستغرقه استنزاف الهواء من النظام بالكامل هو ١٥ دقيقة تقريبًا من اللحظة النهي تفتح فيها الترموستات (يبدأ الفتح ٨٥° ± ٢° م).


ملحوظة

- لا تفك غطاء الحشو من صندوق التمدّد (القربه) حتى يبرد السائل في النظام تمامًا.
 - يجب أن تتم أي عملية ملئ فقط و المحرّك بارد.

هذا لتجنب:

- ١ احتراق المشغل.
- حدوث ضرر في المحرّك حيث أن نظام التبريد تحت الضغط يحدث فقط مع تسخين السائل من حالة المحرك
 البار د.

استنزاف الهواء من نظام تحضير الوقود - Bleeding air from the supply system



ملحوظة

- □ قبل بدء تشغيل المحرك، يستنزف الهواء من نظام تحضير الوقود، استخدام مواسير خاصة بفك مسامير الاستنزاف لتصريف الوقود في حاوية معينة.
 - مسمار استنزاف (۱) على حامل الفلتر الابتدائي.
 - مسمار استنزاف (۲) على حامل الفاتر.
 - مسمار استنزاف (٤) في مقدمة رأس الاسطوانة.
- قم بتشغيل المضخة (٣) على حامل الفلتر الابتدائي حتى يخرج الوقود بدون فقاعات هواء في المسمار (١) ؛ ثم يربط المسمار.
 - كرر هذه الخطوة مع المسمار (٢).
 - كرر هذه الخطوة مع المسمار (٤).

ملحوظة


□ تحت أي ظرف من الظروف ، ترك الوقود يتلف سير إدارة الدينامو ومضخة المياه ، إلخ.

عمليات الفحص والإختبارات - Checks and tests

- □ قم بتشغيل المحرك، واتركه يعمل بسرعة أعلى قليلاً من السرعة السلانسية وانتظر وصول درجة حرارة سائل التبريد إلى المستوى لفتح الترموستات.
 - □ ثم ، قم بمراجعة ما يلى:
- عدم تسریب المیاه من جلب توصیل الخراطیم في دوائر تبرید المحرّك و تدفئة الكابینة ، وزیادة ربط الكلبسات اذا كان ذلك ضروریًا.
- عدم تسريب الزيت من بين الغطاء ورأس الأسطوانة ، ومن بين كرتير الزيت والبلوك، وبين فاتر الزيت والرايد وقاعدته ، وبين المبادل الحراري وكرتير الزيت ، أو بين الأنابيب المختلفة في دائرة التزييت.
 - عدم تسريب الهواء من المواسير المتصلة بالمكونات الهوائية المشتركة في عملية الفك.
 - لمبات المبينات على لوحة العدادات والأدوات مفصولة عند رفع المحرك تعمل جميعها بشكل صحيح.


۲- فك المحرّك على الترجه - STRIPPING THE ENGINE ON THE BENCH

■ قبل تثبیت المحرّك على الحامل الدوّار ، قم بإزالــة الأجزاء التالية:




على الجانب الأيمن من المحرك

- حشو فلتر الوقود (١).
- خزان باور ستیرنج (۲).
 - التوصيلات الكهربائية.




- واقي كاتم الصوت (١).
- مواسير توصيل الضاغط.




■ الضاغط (۱) المتصل مع مضخة باور ستيرنج (۲).

- 2
- باستخدام الأداة المناسبة (٣) ، قم بدورانها في الاتجاه الموضح بالسهم وإزالة سير إدارة كمبرسور التكييف (١).
- قم بإزالة كمبرسور التكييف (٢) بالتساوي مع حامل المحرك.

على الجانب الأيسر من المحرّك




■ حامل المحرّك (١).




صمام تنظيم ضغط الزيت (١).







- تثبیت المحرّك على حامل دوّار مع المساند (۱).
- قم بإزالة الأسلاك الكهربائية عن طريق فصلها عن الحسّاسات والمشغّلات الكهربائية.



إذا كان موجودًا ، فأزل المروحة (١) من الكلتش باستخدام الأداة المناسبة (١) ، قم بدورانها في
 الكهرومغناطيسي (٢).



استخدم أداة (۱) لتثبيت الحدّافه المحرّك.



قم بإزالة المكونات التالية:


الإضافي (٢).


- الدينامو (۱) ؛
- فلنشة المروحة (٢) ؛
- شداد أو توماتيكي (٣) ؟
- طنبورة عمود الكرنك (٤) ؛
 - مضخة المياه (٦) ؛
 - شداد ثابت (۷) ؛
- شداد أو توماتيكي لضبط سير كمبرسور التكييف

قم بتهویة المسامیر الستة لإزالة دامبر الحدّافه (۱).


.(0)

Equipments Training Center






- افصل المواسير (٣ و ٤) عن صمامات السولونيد
 التحكم في V.G.T.
- قم بإزالة مجموعة الترموستات (۱) بالتساوي مع
 صمام تحكم السولونيد ۲).۷.G.T.




افصل المواسير (٣ و ٦) عن صمامات السولونيد
 للتحكم في V.G.T. قم بإزالة مجموعة مواسير دخل
 / خرج الماء (١) بالتساوي مع صمام تحكم السولونيد (٢).V.G.T.




استخدم الزرجينة (٢) وإخراج مانع تسرب عمود
 الكرنك (١) ؛ الآن إزالة الفلنشة (٣).

و إزالة المكونات التالية: ماسورة توصيل المياه (٥) ؛ ماسورة خرج المياه (١)؛ ماسورة هواء التحكم في المشغّل (٢)؛ مواسير توصيل الزيت (7)؛ مواسير راجع الزيت (٤) ؛ وحدة التربو (7)؛ مجمع العادم (7).




٥ استخدم أداة لفك فلاتر الزيت (١).




- قم بتهویة المسامیر (۱) و إزالة الإنتر کولر (٤) ؛
- قم بتهویة المسامیر (۲) و إزالة ماسورة الماء (۳).




- قم بتهویة المسامیر (۱) و إزالة الإنتر کولر (٤) ؛
- قم بتهویة المسامیر (۲) و إزالة الترموستات (۳).




- o قم بإزالة P.T.O. (إذا وجد):
 - فصل ماسورة الزيت (١) ؟
- □ تهویة المسامیر الأربعة (۲) و (۳).




٥ قم بإزالة المكونات التالية: حامل فلتر الوقود (١)؛ مضخة الوقود (٢) ومواسيره ؛ المارش (٣)؛ حامل ■ تهوية المسامير (١) ؛ قم توصيل أحدهم في فتحة أزرار بدء إدارة المحرك (٤) ؛ صمام فلتر الهـواء PWN (٥) ؛ مجمع السحب (٦) مع مقاومة تسخين المحرتك؛ وحدة التحكم المحرتك (٧) ؛




0 إزالة غطاء التاكيهات (١) ، واخرج المسامير (٢) وفك الغطاء (٣) ، والفلتر (٥) والجوانات (٤ و قتم)بإزالة المسامير (٨) وغلاف التسرب (٧).




 قم بتهویة المسامیر (۲) وأزل الترس (۱) بالتساوي مع عجلة الفونك.



العزم لكي يزال قرص الإسناد (٢) وإخراج جوان الصاج المعدني.




نفك المسامير (١) وأزل صندوق النروس (٢).




٥ بالترتيب، يفك:


ترس تحكم P.T.O. (۱)، إن وجد؛ الترس الوسيط
 (۲)؛ مضخة الزيت (۳).




- يفك رافعة فرملة المحرك باليايات (٣).
- يفك المسامير (١) لفصل التوصيلات من الرشاشات.
- يفك المسامير (٦) لتثبيت أسلاك الرشاش الرئيسية.
 - تفصل وصلة صمام سولونيد فرملة المحرك (٨).
- تفك مواسير (٥ و ٧) تحضير فرملة المحرك (٤).
 - يفك مسامير (٢) تثبيت عمود التاكيهات.
- يفك مسامير (٦) لإخراج سلك حاقن الرئيسي. يجب إخراج الأسلاك من الأمام.




قم بفك المسامير (٢) وإزالة الترس الوسيط (١).




مع تركيب أداة تثبيت حدّافة المحرّك (١) ، قم بفك مسامير التثبيت (٢). أنزع الأداة (١) واخرج الحدّافة (٣).




٥ تركيب الزرجينة (٢) واخرج الجوان (١).




- استخدم وايرات معدنية، لرفع رأس الاسطوانة (١).
 - ціс з Іневі (۲).




- ٥ تفك المسامير (٢) ، ثم إزالة كرتير زيت المحرك (١) كاملا مع الفاصل (٣) وجوان مانع التسرب.
- تفك المسامير (٤) و اخرج بساتم فرملة المحرك (٥). ٥ يُظهر الصندوق كرتير الزيت المثبت على المحركات المجهزة بمضخّة زيت إضافية.




- أزل المسامير وتنزع المصفاة (١).
- ٥ للمحركات مجهزة بمضخّة زيت إضافية ، تفكّ المسامير وتخرج المصافى (٢ و ٣).



 باستخدام الأداة (٣) ، قـم بتثبيـت المـساند (٤) بالتاكيهات (٢). ضع الأداة (١) على عمود حامل التاكيهات (٥) ورفع العمود (٥) من رأس




- تفك المسامير (٢) لتثبيت المساند (٣) وإخراج الرشاشات (١).
- تفك المسامير وإخراج البستم مع صمام السولونيد لفرملة المحرك (٦).




- أدخل السدادات (۱) مكان الرشاشات.
 - أخرج عمود الكامات (٢).
- فك مسامير تثبيت رأس الإسطوانة (٣).

<u>ملحوظة</u>

ضع في اعتبارك مكان تركيب سبائك الكرسي الرئيسية العلوية والسفلية حيث أنه في حالة إعادة استخدامها ، يجب تركيبها في الوضع الموجود عند الفك.




٥ باستخدام الأداة (١) ، قم برفع عمود الكرنك (٢).




- ذي الصلة في الصفحة ٢١.

ملحوظة

- ٥ بعد فك المحرك ، نحتاج إلى تنظيف الأجزاء التي تمت فكّها بدقة وفحص سلامتها.
- ٥ تعطى الصفحات التالية تعليمات لعمل الفحوصات والقياسات الرئيسية لتحديد ما إذا كان من الممكن إعادة استخدام الأجزاء.




٥ لفّ علبة المرفق (١) في وضع عمودي.



 فك مسامير (٢) تثبت غطاء ذراع التوصيل (٣) وإزالته. قم باخراج مجموعة ذراع التوصيل -المكبس (١) من الجانب العلوي. كرر هذه العمليات للمكابس الأخرى.

ملحوظة

حافظ على سبائك النهاية الكبرى في أماكنها الخاصة و / ٥ اخرج سبائك الكراسي الرئيسية (١) ، وفك أو قم بتدوين موضعها عند التجميع ، في حالة إعدة المسامير وإخراج فوهة التزييت (٢). استخدامها ، ستحتاج إلى تركيبها في الوضع الموجود ٥ قم بإخراج الشمايز كما هو موضح تحت العنوان عند الفكّ.




٥ باستخدام مفتاح بلدي تفك المسامير (١) و (٢) وفك قاعدة علبة المرفق.

۳- الإصلاحات | 3- REPAIRS

٣-١ كتلة الأسطوانة (البلوك)


٣-١-١ الفحص والقياس (شرح)




- بمجرد اكتمال فك المحرك، يتم تنظيف مجموعة
 الأسطو انات بدقة عالية.
 - تفحص بدقة من عدم وجود شروخ في كتلة المحرك.
- تفحص حالة الطبب. إذا كان بها صدأ أو انكماش ، يتم استبدال الطبب فوراً.
- عند تركيب الطبب، يستخدم 270 Lectite يوضع على
 الطبب.
- يتم فحص القطر الداخلي للشمايز للتحقيق من مدى البيضاوية، والسلبية والتآكل باستخدام أداة القياس (٢) المجهزة بساعة (١)، الذي تم ضبطه مبدئياً على أداة قياس حلقية (٣) بقطر ١٣٥ مم.

<u>ملحوظة</u>

إذا لم يكن لديك أداة قياس حلقية قطره ١٣٥ مــم ، اســـتخدم ميكرومترًا لهذا الغرض.




- ١ = القياس الأول
- ٢ = القياس الثاني
- ٣ = القياس الثالث
- یجب إجراء القیاسات علی كل أسطوانة مفردة علی ثلاثة ارتفاعات مختلفة و علی مستویین (A-B) بزاویة قائمـــة علی بعضها البعض كما هو موضح فی الشكل.



- A = درجة الإختيار [١٣٥,٠٠٠ إلى ١٣٥,٠١٣ مم
- B = درجة الإختيار 🛘 ١٣٥,٠١١ إلى ١٣٥,٠٢٤ مم
 - X = درجة إختيار منطقة العلامة
- عند إيجاد أقصى تآكل أكبر من ١٥٠٠ مم أو أقصى بيضاوية يبلغ ١٠١٠٠ مم بالمقارنة مع القيم الموضحة في الشكل ، يجب تغيير الشميز حيث لا يُسمح بتجليخ أو تنعيم أو تجديد.

<u>ملحوظة</u>

تتاح الشمايز كقطع غيار بدرجة اختيار "A".





- ۱۵۳,۵۲۰ إلى ١٥٣,٥٠٠ مم
- ۱۵۲,۰۰۰ إلى ١٥٢,٠٠٠ مم
- ۱۵۳,٤٦١ Ø = C إلى ١٥٣,٤٨٦ مم
- ۱٥١,٨٩٠ للي ١٥١,٨٩٠ مم
- يعطي الرسم البياني الموضح في الشكل القطر الخارجي
 للشميز وقطره الداخلي.
- يمكن إخراج الشمايز، إذا لزم الأمر، وتركيبها عدة مرات بأوضاع مختلفة.

3- REPAIRS – الإصلاحات – ۳

٣-١-٢ تغيير الشمايز

الإخراج





- فحص بروز الشميز باستخدام الأداة (٢) وربط المسمار
 (۱) بعزم قدره ٢٢٥ ن. م.
- بشكل صحيح.

 o تلف صامولة المسمار (۱) ويخرج الشميز (۳) من البلوك.


٥ ضع الجزء (٢) والقرص (٤) كما هـو موضـح فـي


الشكل، مع التأكد من أن القرص (٤) يرتكز على الشميز

باستخدام مقیاس الساعة المجهّز كمعیار مع القاعدة (۳)
 معص بروز الشمیز علی الوجه الداعم لرأس الأسطوانة هو ۲۰٫۰۰ ملم (الشكل ۲۷) ؛
 اذا لم یكن كذلك ، فاستبدل حلقة الضبط (۱) (الشكل ۷۶)
 التی مجهّزه كقطع غیار لها عدة سمكات.

Figure 76


التركيب وفحص البروزات





بروز الشميز

- دائما استبدال موانع تسریب الماء (٣ و ٤ و ٥).
- تركيب حلقة الضبط (۱) على الشميز (۲). ثـم تزييت
 الجزء السفلي منه وتركيبه في مجموعة البلوك باستخدام
 الأداة المناسبة.



ملحو ظة


يتم توفير حلقة الضبط (۱) كقطع غيار ذات سمكات التالية: ۰,۰۸ مم - ۰,۱۰ مم - ۰,۱۲ مم - ۰,۱۲ مم.

عند الانتهاء من التركيب ، قـم بتثبيـت الـشمايز (١)
 بالبلوك (٢) بالبنوز (٣).

Equipments Training Center

٦١)

3- REPAIRS – الإصلاحات – ۳




عند التجليخ ، يعير أقصى قدر من الاهتمام لقيم
 مجموعات الكراسي الرئيسية والبنوز الواردة في
 الشكل ۷۹ و الشكل ۸۰.

ملحوظة

يجب دائماً أن تكون جميع الكراسي الرئيسية والبنوز على نفس درجة اقل مقاس حتى لا يتغير توازن العمود.

٣-١-٣ قياس الكراسى الرئيسية والبنوز

قبل تجلیخ الکراسي، یستخدم المیکرومتر (۱) لقیاس
 کراسي العمود (۲) ، وینشئ، علی أساس اصغر
 مقاس لسبائك الکراسي المتاحة، إلى ما هو القطر
 الضروري لتجلیخ الکراسی.



قياس الكراسي الرئيسية


<u>ملحوظة</u>

من المستحسن ملاحظة القياسات في الجدول (الـشكل ٨٢).

Figure 82

جدول لتدوين قياسات الكراسي الرئيسية والبنوز لعمود الكرنك.

الكراسي الرئيسية



البنوز

 3- REPAIRS
 ۳

٣-١-٤ بيانات القياس التمهيدي لإختيار سبائك الكراسي الرئيسية وكراسي النهاية الكبرى

يجب تنفيذ العمليات التالية على جميع محاور عمود الكرنك:

البنوز:

- □ تحديد درجة قطر المقعد في علبة المرفق.
 - 🗖 تحديد درجة قطر الكرسي الرئيسي.

محاور الكراسي الرئيسية:


- اختيار درجة سبائك الكراسي للتركيب.
- □ تحدید درجة قطر بنز الکرنك.
- □ اختيار درجة سبائك الكراسي للتركيب.

□ تحديد درجة قطر المقعد في ذراع التوصيل.

تحديد درجة قطر المقاعد لسبائك الكراسي على علبة المرفق

في الجزء الأمامي من علبة المرفق يتم وضع علامة مجموعتين من الأرقام في الموضع المعروض.

- □ المجموعة الأولى من الأرقام (أربعة) هي رقم ربط علبة المرفق بقاعدتها.
- □ المجموعة الثانية من الأرقام (سبعة) هي درجة قطر كل مقعد من المقاعد المشار إليها.
 - □ قد يكون كل رقم من هذه الأرقام ١ أو ٢ أو ٣.



3- REPAIRS | ۳- الإصلاحات | ۳- الإصلاحات |

٣-١-٥ اختيار سبائك الكراسي الرئيسية والنهايات الكبرى


ملحوظة

مركز تدريب المعدات

للحصول على خلوص التركيب المطلوبة، يجب اختيار سبائك الكراسي الرئيسية والنهايات الكبرى كما هو موضح أدناه.

■ هذه العملية تجعل من الممكن تحديد سبائك الكراسي المناسبة لكلّ من محاور العمود (يمكن أن تحتوي سبائك الكراسي على درجات مختلفة مع اختلاف البنوز).

- اعتمادا على السمك ، يتم اختيار سبائك الكراسي في درجات متفاوت السماح التي تميزها اللون (أخضر / أحمر أحمر / أسود أخضر / أسود).
- يوضح الشكل ٨٥ مواصفات سبائك الكراسي الرئيسية والنهايات الكبرى المتاحة كقطع غيـــار فـــي قياســـات اســـتندر (STD) وفي قياسات مسموح بها (+۲۷+۰۰،۲۰۶، +۰,۲۰۶).



۲٤)


Equipments Training Center

3- REPAIRS | ۳- الإصلاحات | ۳- الإصلاحات |

تحديد درجة قطر الكراسي الرئيسية وبنوز الكرنك (الكراسي بالقطر الإسمي)

◄ يتم وضع علامة من ثلاثة مجموعات أرقام على عمود الكرنك في الموضع الذي يظهره السهم (الشكل ٨٦ في الأعلى):


- □ المجموعة الأول، تتكون من خمسة أرقام، هو رقم جزء العمود.
- تحت هذا العدد، على اليسار، مجموعة من ستّة أرقام تشير إلى بنوز الكرنك ويسبقها رقم واحد يظهر وضع الكراسي (t = 1) ، أما الأرقام الستة الأخرى ، والتي تكون منفردة ، تعطي درجة القطر لجميع بنوز الكرنك المشار إليها (شكل ٨٦ من أعلى).
- □ تشير مجموعة سبعة أرقام، على اليمين، إلى الكراسي الرئيسية ويسبقها رقم واحد: يُظهر الرقم المفرد وضع الكراسي (1 = STD، ۲ = ۱۰,۱۲۷)، والأرقام السبعة الأخرى، والتي يتم اختيارها بشكل فردي، تعطي درجة القطر لجميع الكراسي الرئيسية المشار إليها (الشكل ٨٦ في الأسفل).



[a- الإصلاحات] - "] 3- REPAIRS

اختيار سبائك الكراسي الرئيسية


■ بعد قراءة البيانات، لجميع الكراسي الرئيسية، على علبة المرفق وعمود الكرنك، يمكنك اختيار نوع سبائك الكراسي المستخدمة وفقًا للجدول التالي:



3- REPAIRS | ۳- الإصلاحات | ۳- الإصلاحات |

اختيار سبائك الكراسي الرئيسية (كراسي تم تجليخها)

- إذا تم تجليخ الكراسي، لا يمكن تطبيق الإجراء الموضح حتى الآن.
- في هذه الحالة ، من الضروري التحقق من أن القطر الجديد للكراسي كما هو موضح في الجدول ولتركيب النوع الوحيد من سبائك الكرسي المتوقع للقياس الأقل ذي الصلة.



3- REPAIRS ٣- الإصلاحات

اختيار سبائك كراسى النهاية الكبرى (الكراسي بالقطر الإسمى)

توجد ثلاثة علامات على جسم ذراع التوصيل في الموضع المشار إليه باسم "A":

١ الحرف يشير إلى درجة الوزن: -

A = ۲۵۷۱ إلى ۲۷۹۵ جرام.

B = ٢٩٦٦ إلى ٤٨٣٥ جرام.

٤٨٣٦ = C إلى ٤٨٧٥ جرام.

٢ الرقم يشير إلى اختيار قطر مقعد كرسي النهاية الكبرى:

۹٤,٠٠٠ إلى ٩٤,٠٠٠ مم

۹٤,٠١١ = ۲ اولی ۹٤,٠١١ مم

۹٤,٠٢١ = ۳

٣ أرقام تحدد ربط غطاء ذراع التوصيل.

- العدد، يشير إلى درجة قطر قاعدة غطاء الكرسي قد يكون ١، ٢ أو ٣.
- حدد نوع كرسي النهاية الكبرى المناسب عند كلّ كرسي بإتباع الإشارات في الجدول (شكل ٨٩)






Figure 89 STD.





Equipments Training Center

۲۸


مركز تدريب المعدات

7- الإصلاحات — "T

اختيار سبائك كراسي النهاية الكبرى (كراسي تم تجليخها)

مركز تدريب المعدات

- إذا تم تجليخ الكراسي، لا يمكن تطبيق الإجراء الموضح حتى الآن.
- في هذه الحالة ، من الضروري مراجعة (لجميع القياسات الأقل (undersize)) من مدى التفاوت الذي يتضمن القطر الجديد لبنوز الكرنك ولتركيب سبائك الكراسي المحددة بالجدول ذي الصلة.




49

Equipments Training Center

3- REPAIRS
 -۳ الإصلاحات


٣-١-٦ تغيير تروس التوقيت ومضخة الزيت

■ تفحص أسنان التروس من حيث تلفها وتآكلها؛ وإن وجد أي منهما، يخرج الترس بواسطة زرجينة مناسبة لتغيره.




- عند تركيب الترس (۱) على عمود الكرنك (۲) ، قم بتسخينه لمدة لا تزيد عن ساعتين في الفرن عند درجة حرارة ۱۸۰° م.
 - بعد تركيب الترس في العمود ، يترك ليبرد.
- إذا قمت بتغيير المسامير (٣) ، بعد تركيبه ، مراجعة من عدم بروزه من عمود الكرنك كما هو موضح في الشكل.


٣-١-٧ فحص خلوص تركيب الكراسى الرئيسية



- تركيب رشاشات التزييت (٢) ، يجعل المسمار يتطابق مع الفتحة (٣) الموجودة على علبة المرفق.
- ترتيب سبائك الكراسي (١) على أماكن الكراسي الرئيسية.




■ باستخدام الروافع والهوك (۱) ، قم بتركيب عمود الكرنك (۲).




- ترتیب سبائك الكراسي (۱) على أماكن الكراسي
 الرئیسیة في قاعدة علبة المرفق (۲).
- فحص خلوص التجميع بين المحاور الرئيسية لعمود الكرنك وكراسيها، والمضي قدما كما هو موضح في الصفحات التالية.

3- REPAIRS ٣- الإصلاحات




ضبط مجموعتين من محاور عمود الكرنك (٢) ■ قم بتزييت المسامير الداخلية (١) بزيت TDM صبط مجموعتين من محاور بالتوازي مع المحور الطولى ، وهو جزء من ســـاق المعايرة. باستخدام الهوك المناسب والروافع ، قـم بتركيب قاعدة علبة المرفق (١).

وتربط بمفتاح العزم (٣) عند عــزم ١٢٠ ن . م ، باستخدام أداة (٤) ، على زاوية ٠٦٠ ، عقب الرسم البياني للشكل ٩٨.




رسم متسلسل لربط المسامير لتثبيت القاعدة السفلية بعلبة المرفق



- □ قم بإزالة قاعدة علبة المرفق.
- يتم قياس الخلوص بين الكراسي الرئيسية ومحاورها يتم فحص نهاية الحرة عن طريق ضبط الساعة بمقارنة العرض الذي يتم التقاطه بواسطة ساق المعايرة (٢) عند اكبر نقطة تآكل مع المقياس المدرّج على العلبة (١) المحتوية على ساق المعايرة.
 - تعطى الأرقام على المقياس خلوص الربط بالميليمتر. إذا وجد أن الخلوص ليس كما هو مطلوب ، تستبدل سبائك الكراسي وكرر عملية الفحص.
- القياس (١) مع قاعدة مغناطيسية على عمود الكرنك (٢) كما هو موضح في الشكل. إذا وجد أن الخلوص أكبر مما هو مطلوب ، تـستبدل سـبائك الكراسي الخلفية التي تحمل كراسي الدفع (الهلالات) وكرر فحص الخلوص.

3- REPAIRS ٣- الإصلاحات

٣-١-٩ مجموعة ذراع التوصيل والمكبس




مجموعة المكبس وذراع التوصيل

١- جسم ذراع التوص ٢- سبائك الكراسي ٣- غطاء ذراع التوصيل (النهاية الكبرى) ٤- مسامير تثبيت الغطاء (V) مائل -1 مانع تسریب علی حلزونیه -1 مانع تسریب مائل -1 مانع تسریب علی حسرف -1٩ - بنز المكبس ١٠ - المكبس

■ فحص المكابس. في حالة ظهور أي علامات مثل ■ يتم تركيب المكابس بثلاث شنابر: أولها مانع تسرب التصاق، أو خدش ، أو شروخ أو تآكل زائد ؛ يجب على شكل حرف "V" ، والثاني عبارة عن مانع استبدالها على الفور.


تسرب مائل، والثالث عبارة عن حلقة كسح.

■ يتم اختيار المكابس في فئتين ، A و B ، حسب القطر.



■ تخرج التيلة (٢) التي تثبت بنز المكبس بواسطة بنسه بوز (round-nose pliers) (۱).






■ إخراج حلقات المكبس من المكبس (٢) بواسطة استخدام زرجينة (١).

Equipments Training Center

۳- الإصلاحات | 3- REPAIRS | -۳




أخرج بنز المكبس (١).

قياس قطر المكبس

إذا كانت الإخراج صعب، يستعمل الدفع المناسب.

الأوضاع الصحيحة لتركيب بنز المكبس






قياس قطر البنز (۱) باستخدام الميكرومتر (۲).

باستخدام الميكرومتر (۲) ، قم بقياس قطر المكبس
 قم بتزييت البنز (۱) ومقاعده عند المحاور داخل
 (۱) لتحديد خلوص التجميع. يجب قياس القطر عند المكبس بزيت المحرك. يجب أن يدخل البنز في القيمة الموضحة.

ويجب ألا يسقط.


Equipments Training Center


3- REPAIRS ٣- الإصلاحات




البيانات الرئيسية للمكبس وحلقات المكبس والبنز

- * يتم إجراء القياس على Ø 130 مم.
- ٥ إتجاه القراءة عند ٢,٥ مم من القطر الخارجي






فحص سمك شنابر المكبس (٢) بواسطة الميكرومتر .(1)



■ فحص الخلوص بين الشنابر (٢) ومقاعدها على ■ باستخدام مقياس الفيار (٢) ، لفحص الفتحة بين المكبس (١) بواسطة مقياس الفيلر (٣).

- Figure 111 (2)
- الشنبر الأول (٢) له شقّ على شكل (V). يتم قياس الخلوص "X" بين الشنبر ومقعده بواسطة وضع المكبس (١) مع الشنبر في الشميز (٣) بحيث يكون نصف الشنبر خارج الشميز.



- نهايات الشنابر (١) المدخلة في الشميز (٣).
- إذا كانت المسافة بين النهايات أقل من أو أكبر من المطلوب ، تستبدل شنابر المكبس.

3- REPAIRS
 - الإصلاحات

VIEW FROM "A"

[3]

٣-١-١ ذراع التوصيل

■ تثقب على النهاية الكبرى لذراع التوصيل البيانات المتعلقة بالجزء في الدرجة المتعلقة بمقاعد ذراع التوصيل والأوزان. ملحوظة

عند تجميع أذرع التوصيل، تأكد من أنها جميعها من نفس فئة الوزن.

ا الحرف يشير إلى درجة الوزن: -

A = ۲۵۷۶ إلى ۵۷۷۵ جرام.

B = ٢٩٦٦ إلى ٤٨٣٥ جرام.

٤٨٣٦ = C إلى ٤٨٧٥ جرام.

٢ الرقم يشير إلى اختيار قطر مقعد كرسي النهاية الكبرى:

۹٤,٠٠٠ إلى ٩٤,٠٠٠ مم

۹٤,٠٢٠ إلى ٩٤,٠١١ = ٢

٣ = ٩٤,٠٣٠ إلى ٩٤,٠٢١ = ٣

الكبرى:

٣ أرقام تحدد ربط غطاء ذراع التوصيل.

العدد يشير إلى إختيار القطر لغطاء كراسي النهاية

59,000 59,030 59,085 59,110 54,019 * 53,994 54,000 1,965 1,995


البيانات الرئيسية للجلب، ذراع التوصيل والبنز وأغطية الكراسي القياسات التي يتعين القيام بها بعد التركيب في الجلب.

فحص الإلتواء

٣-١-٢ الجلب


the

7- الإصلاحات | 3- REPAIRS | ۳- الإصلاحات



- تفحص جلبة النهاية الصغرى بدون فك وإذا ظهر عليها أي خدوش أو التصاق ؛ تستبدل بجلب آخر جديد.
 - يتم إخراج وتركيب الجلبة (٢) بواسطة سنبك مناسب (١).
- عند تركيبها، تأكد تمامًا من تتطابق الفتحات الخاصة بالتزييت تمر خلال الجلبة والنهاية الصغرى.
- باستخدام ماكينة تجويف، تجوّف الجلبة مرة أخرى للحصول على قطر ٥٤,٠٣٥ ٥٤,٠٣٥.

٣-١-٣ فحص اذرع التوصيل



فحص استقامة المحاور

- □ تفحص استقامة محاور أذرع التوصيل (١) بالأداة (٥) ، المتابعة على النحو التالى:
- قم بتركيب ذراع التوصيل (۱) على عمود دوران الأداة (٥) وتثبيته باستخدام المسمار (٤).
- ضبط عمود دوران (۳) على شكل حرف (۷) ، ضع ذراع
 التوصيل (۱) على بار التوقف (۲).

فحص التواء ذراع التوصيل (٥) بمقارنة نقطتين (A و B) للبنز (T) على المستوى الأققي لمحور ذراع التوصيل.


1

3

4

ضع الحامل (۱) من مقياس الساعة (۲) لكي يتم سبق تحميل هذا بر ٥,٠ مم تقريبا على البنز (٣) عند النقطة (A) وصفر مقياس الساعة (٢). قم بتحريك عمود الدوران (٤) مع ذراع التوصيل (٥) وقارن أيّ انحراف على الجانب المقابل (B) من البنز (٣): يجب ألا يزيد الفرق بين (A) و (B) عن ٨٠٠٠ مم.


فحص الإنحناء




- فحص انحناء ذراع التوصيل (٥) بمقارنة نقطتين (C) و (D) من البنز (٣) عموديا على محور ذراع التوصيل.
- ضع الحامل العمودي (١) من مقياس الساعة (٢) بحيث يكون ذلك على البنز (٣) عند النقطة (C).
- قم بتدوير ذراع التوصيل للخلف وللأمام بحثا عن أعلى نقطة للبنز وفي هذا الحالة ضع مقياس الساعة (٢) على الصفر. قم بتحريك عمود الدوران (٤) مع ذراع التوصيل (٥) وكرّر الاختيار على أعلى نقطة على الجانب المقابل (D) من البنز (٣). يجب ألا يزيد الفرق بين النقطة (C) عن ٢٠٠٨ مم.

٣-١-٥١ تركيب حلقات (الشنابر) المكبس


3- REPAIRS ٣- الإصلاحات




- لتركيب حلقات المكبس (١) على المكبس (٢) تستخدم الزرجينة (٣).
- يجب تثبيت الحلقات مع كلمة (TOP) (٤) متجهـــة لأعلى. لذا توجّه فتحات الحلقة إلى أن تمايل بزاوية .017.



- قم بتركيب سبائك الكراسي (١) ، المحددة على النحو الموضح تحت العنوان "اختيار سبائك الكراسي الرئيسية والنهاية الكبرى"، على كل من ذراع التوصيل والغطاء.
- في حالة إعادة استخدام سبائك كراسي التي تمـت إخراجها ، قم بإعادتها إلى المقاعد الخاصة بها في المواضع التي تم تمييزها أثناء عملية الإخراج.



 یجب ترکیب المکبس (۱) علی ذراع التوصیل (۲) لكي يظهر الرمز التفصيلي (٤) ، وضع التركيب في الشميز، وعلامات الثقب (٣) على ذراع التوصيل ٣-١٦-١ تركيب سبائك كراسي النهاية الكبرى كما هو موضح في الشكل.




■ قم بتثبیت البنز (۲) وثبّته في المكبس (۱) بحلقــة زنبلکیة (۳).

٣-١-١٧ تركيب مجموعة ذراع التوصيل - المكبس في الشميز

3- REPAIRS – الإصلاحات – ۳








٣-١-٨ فحص بروز المكبس

■ عند الانتهاء من التركيب، يفحص بروز المكابس من الشمايز؛ يجب أن تكون ٢,١٢ – ٠,٤٢ مم. □ بواسطة الزرجينة (١، الشكل ١٢٣)، يمكن تركيب مجموعة ذراع التوصيل – المكبس (٢) في الـشميز، وفقًا للرسم التخطيطي للشكل ١٢٤، مع التأكد على:

- فتحات حلقات المكبس متداخلة بمقدار ١٢٠°.
 - المكابس كلها من نفس الدرجة ، A أو B.
- الرمز المنقوش على رأس المكابس يقابل حدّافة المحرّك، أو التسنين في جذع المكابس يطابق فوّهات أو رشاشات التزييت.

ملحوظة

يتم توفير المكابس كقطع غيار في الدرجة A ويمكن تركيبها في شميز الدرجة B.




مخطط تركيب ذراع التوصيل ومجموعة المكبس في الشميز

- ١- مجموعة ذراع التوصيل والمكبس
- ٢- منطقة علامة الثقب على رأس المكبس والرمز يظهر وضع التركيب ودرجة الاختيار.
 - ٣- منطقة علامة ثقب ذراع التوصيل

۳- الإصلاحات — "T

٣-١-٩ فحص خلوص مجموعة بنوز الكرنك

- لقياس الخلوص، نفذ العمليات التالية.
- قم بربط أذرع التوصيل بمحاوره في عمود الكرنك، مع وضع طول ساق المعايرة على المحاور.



قم بتركيب أغطية ذراع التوصيل (۱) مع سبائك الكرسي.
 تربط المسامير (۲) لتثبيت غطاء ذراع التوصيل بعزم قدره
 ۲۰ ن. م (۲ كجم. م). باستخدام الأداة (۳) ، قم بإحكام ربط المسامير بزاوية ۲۰ °.

ملحوظة

يجب تزييت سنّ المسامير (٢) ، قبل التركيب، بزيت المحرّك.

- أخرج الأغطية وتحديد الخلوص من خلال مقارنة عرض
 ساق المعايرة مع المقياس المدرّج على العلبة التي تحتوي
 ساق المعايرة.
- عند التركيب النهائي: يفحص قطر سنّ المسامير (۲) ، يجب أن لا يقل عن ١٣,٤ مم؛ وإذا كان كذلك، قم بتغيير المسمار.
 وتزييت بنوز وكراسي ذراع التوصيل.
 - تربط المسامير (٢) كما هو موضح أعلاه.

٣-٢ رأس الأسطوانة (وش السلندر)

• قبل فك رأس الأسطوانة، يفحص الجوان من خلال الأدوات المناسبة ؛ في حالة وجود تسريب غير ناتج عن الطبب الكروية أو المسننة، تستبدل رأس الإسطوانة.

ملحو ظة


في حالة فك / تغيير الطبب، وعند التركيب، قم بوضع ba على الطبب.

٣-٢-١ فك الصمامات


ملحوظة

قبل فك الصمامات، قم بترقيمها لإعادة تركيبها في وضعها عند الفك إذا لم يكن من الضروري إصلاحها أو استبدالها.

يختلف شكل صمامات السحب عن صمامات العادم في وضع حزّ في مركز رأس الصمام.



- تركيب وتثبيت الأداة (٢) على المسند (٤). لـف الأداة الله أسفل (١) لتكون قادرة على إخراج التيلة النصفية (٣). أخرج الأداة (٢) ويخرج القرص العلوي (٥)، والقرص السفلي (٧).
 - كرر هذه العملية على كل الصمامات.
 - إقلب رأس الإسطوانة وأخرج الصمامات (٨).
 - ٣-٢-٢ فحص سطح اتّجاه وش السلندر على البلوك



■ فحص سطح دعم (۱) الرأس على البلوك بواسطة مسطرة قياس (۲) وفيلر (۳). وإذا وجدت أيّ تشوه، ضع مستوى الرأس على ماكينة تجليخ الأسطح؛ أقصى قدر يزال من مادّة السطح هي ۰,۲ مم.


ملحو ظة

بعد هذه العملية، نحتاج إلى فحص تجويف الصمام وبروز الرشاش.

3- REPAIRS – الإصلاحات – ۳

٣-٢-٣ الصمامات

إزالة الكربون وفحص الصمامات



البيانات الرئيسية للصمام وأدلّة الصمامات


- * يتم القياس بعد التركيب في دليل الصمامات
- بواسطة الميكرومتر يفحص قطر ساق الصمام كما أشير إليه سابقا. وإذا كان ضروري، قـم بتجليخ مقاعد الصمام بواسطة ماكينة التجليخ، وإزالة أقـل قدر ممكن من مادة السطح.

٣-٢-٤ قواعد الصمامات


تجليخ - تغيير مقاعد الصمامات

ملحوظة

يتم إعادة تجليخ مقاعد الصمامات عند تجليخ أو تغيير الصمامات أو دليل الصمام.



- إزالة الرواسب الكربونية على الصمامات باستخدام فرشاة سلك.
- فحص تلك الصمامات من عدم ظهور أي علامات التصاق أو شروخ وبواسطة الميكرومتر يقاس قطر ساق الصمام ضمن القيم المطلوبة (انظر إلى شكل ١٢٩) ؛ وتستبدل الصمامات إذا كان غير ذلك.




البيانات الرئيسية لمقاعد الصمامات

١ – مقعد صمام السحب

٢- مقعد صمام العادم

3- REPAIRS ٣- الإصلاحات




- تقحص مقاعد الصمام (٢). وإن وجد أيّ حزوز أو حروق الإخراج طفيفة، يعاد تجلخها بواسطة الأداة (١) طبقا للزوايا المبينة في الشكل ١٣٠. وإذا كان من الضروري استبدالها، تستخدم نفس الأداة واحذر على عدم التأثير على رأس الإسطوانة، قم بإزالة المادّة قدر الإمكان من مقاعد الصمام، بواسطة المثقاب، بحيث يمكن إخراجها من وش السلندر.
 - تسخين وش السلندر إلى درجة ٨٠ ÷ ١٠٠ ° م ، وباستخدام سنبك، يثبت بمقاعد الصمامات الجديدة (٢) ، ويبرد مبدئياً في سائل النتروجين. باستخدام الأداة (١)، لإعادة تجليخ قواعد الصمامات طبقا للزوايا المبينة في الشكل ١٣٠.
 - بعد إعادة تجليخ المقاعد، باستخدام الأداة المناسبة ومقياس الساعة،التي تفحص الصمامات بالنسبة لمستوى وش السلندر:
 - -0,40 ÷ 0,40 مم (تجويف) صمامات السحب
 - -1,70 ÷ 1,90 مم (تجويف) صمامات العادم.

٣-٢-٥ فحص الخلوص بين ساق الصمام ودليل الصمام

■ باستخدام مقياس الساعة بالقاعدة المغناطي سية، يفحص الخلوص بين ساق الصمام والدليل. إذا كان الخلوص كبير جدا، قم بتغيير الصمام، وإذا لزم الأمر، دليل الصمام.

٣-٢-٣ دليل الصمام


تغيير دليل الصمام



تتم إزالة أدلة الصمام بواسطة السنبك. الذي مجهّز مع جزء

- جزء خاض يحدد الوضع الدقيق لتركيب أدلة الصمام في وش السلندر. وإذا كان هذا الجزء غير متاح، نحتاج إلى دفع أدلة الصمام في وش السلندر على النحو المشار إليه بمقدار ۳۰٫۸ ÷ ۳۱٫۲ مم.
- بعد تركيب أدلة الصمام، قم بإعادة تجويفها باستخدام أداة التنعيم.


٣-٢-٧ تغيير أغلفة الرشاشات



- لتغيير غلاف الرشاش (٢) ، تابع ما يلي:
 - سنن الغلاف (٢) بو إسطة الأداة (١).
- الخطوات الموضحة في الأشكال التالية يجب تنفيذها عن طريق تثبيت الأدوات، مع المسند (A) ، السي وش السلندر.


3- REPAIRS ٣- الإصلاحات

التركيب




 تثبّت الزرجينة (٢) في الغلاف (٣). وتلف الـصامولة (١) إلى أسفل لضغط الجزء السفلي من الغلاف. إلىي أسفل (١) وبالتالي يخرج الغلاف من وش السلندر.

■ قم بتزييت موانع التسريب (٣) وتركيبها على الغلاف (٤) ، باستخدام الأداة (٢) المثبتة على وش السلندر مع المسند (A) ، قم بدفع الغلاف الجديدة، ولف الصامولة



■ باستخدام المثقاب (١-٢) ، يعمل تجويف في الغلاف .(٣)



 ■ تستخدم الأداة (٢) لإزالة أيّ بقايا (١) متروكة في شطف وش السلندر.


Equipments Training Center


مركز تدريب المعدات

 \Box

2


7- الإصلاحات





◄ باستخدام قاطع التفريز (١-٢) ، ويعاد تجليخ مقعد الرشاش في الغلاف (٣).

٣-٢-٨ فحص بروز الرشاش




- يفحص بروز الرشاش (٢) باستخدام مقياس الساعة (١).
 - يجب أن يكون البروز ١,٣٤ ÷١,٣٤ مم.


3- REPAIRS ٣- الإصلاحات

٣-٣ تروس التوقيت

٣-٣-١ إدارة عمود الكامات

٣-٣-٤ بنز الترس الوسيط المزدوج ٣-٣-٥ الترس الوسيط المزدوج





الأجزاء الأساسية للتحكم في التوقيت

١- عمود الكامات ٢- جلبة ٣- بنز تثبيت ٤- ذراع ٣-٣-٦ تغيير الجلب مفصلی ٥− ترس تشغیل عمود الکامات ٦- ترس وسیط ، یمکن تغییر الجلب (۲، شکل ۱٤۲، و۲، شکل

٣-٣-٢ بنز الترس الوسيط


٣-٣-٣ الترس الوسيط

١٤٣) عندما يحدث بها تآكل. قم بتركيب الجلبة، ثمّ حملها للحصول على القطر المبين في الشكل ١٤٢ أو الشكل ١٤٣.

ملحوظة

يجب أن تركب الجلبة في الترس بإتباع إتجاه السهم وتحدد الجلبة على البعد الموضح في الـشكل ١٤٢ أو الشكل ١٤٣.


قيم حركة التركيب الحرة بين جلب الترس والبنوز: شکل ۱۶۲ – ۰٫۰۷۰ ÷ ۰٫۰۷۰ مم شکل ۱۶۳ – ۰٫۰۸۰ ÷۰٫۰٤٥ مم.




7- الإصلاحات — "T

٣-٣-٧ عمود الكامات


٣-٣-٨ فحص رفع الكامة واستقامة البنوز



■ اضبط عمود الكامات (٤) بين ذنبتي المخرطة (١) ويفحص رفع الكامات (٣) باستخدام مقياس الساعة (٢) ؛ القيم محددة في الجدول في الصفحة ١٦.




■ لا يزال عمود الكامات (٤) مركب بين ذنبتي المخرطة (١) ، تفحص استقامة بنوز التحميل (٣) بواسطة مقياس الساعة (٢) ؛ ويجب ألا يزيد الفرق عن ٠,٠٣٠ مم. وإذا كان الفرق كبيرًا ، يستبدل العمود.



- لفحص خلوص التركيب، قم بقياس قطر الجلب الداخلي وقطر بنوز (١) عمود الكامات:
 - الفرق سيعطي الخلوص الفعلي.
- ٥ إذا وجد أي خلوص اكبر من ٠,١٣٥ مم، تستبدل الجلب ، وإذا لزم الأمر ، عمود الكامات أيضا.

٣- الإصلاحات | 3- REPAIRS | ۳- الإصلاحات




البيانات الرئيسية لعمود الكامات والتفاوت المسموح به

- يجب أن تكون أسطح بنوز تحميل عمود الكامات ناعمة جدا.
- في حين ، لو ظهرت أيّ علامات التصاق أو خدوش، فيجب استبدال العمود بالجلب.

الرمز	تمييز كلمة التفاوت المسموح	التسامح
	عمودي	الإِتّجاه
	متحد المركز أو متحد المحور	الوضع
1	التذبذب الدائري	الدوران
الرمز	فئات مهمة تنسب لخصائص المنتجات	
C		مهم جداً
\oplus		أقل أهمية
\bigcirc		ثانو ي

٣-٣-٩ الحلب



البيانات الرئيسية لجلب عمود الكامات والمقاعد على وش السلندر


* القطر الداخلي للجلبة بعد التركيب

- يجب أن لا يظهر على سطح الجلب أيّ علامات التصاق إذا وجدت القيمة أعلى من التفاوت المسموح به، أو خدوش؛ وان وجد تستبدل فورا.
 - قم بقياس القطر الداخلي للجلب باستخدام مقياس الأقطار.
 لإخراج الجلب وتركيبها، استخدم سنبك خاص بذلك.

7- الإصلاحات — " - الإصلاح — " - الإصلاحات —

استبدال جلب عمود الكامات بواسطة سنبك خاص

السنبك الخاص



A = سنبك بقاعدة لإدخال / إخراج الجلب.

B = مسمار قلاووظ لتحديد موضع الجلب.


C = علامة مرجعية لإدخال الجلبة السابعة بشكل صحيح.

D = علامة مرجعية لإدخال الجلب ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦

بشكل صحيح (علامات صفراء).

E = جلبة توجيه.

الإخراج



- تسلسل إخراج الجلب ۷، ۲، ۵، ٤، ۳، ۲، ۱.
 - يتم إخراج الجلب من مقدمة المقاعد الفردية.
- لا يحتاج إلى تمديد السنبك لإخراج الجلب ٥، ٦ و ٧ وليس من الضروري استخدام جلبة التوجيه.
- بالنسبة للجلب ۱، ۲، ۳ و ٤ من الـضروري اسـتخدام التمديد وجلبة التوجيه.
 - ضع السنبك بدقة خلال مرحلة الإخراج.

F = خط التوجیه.


G = جلبة توجيه لتثبيت حامل الجلبة السابعة.

H = قرص تثبيت الجلبة (G) بوش السلندر.

I = مقبض.

L = 0وصلة تمديد.


التركيب




- تركيب السنبك جنبا إلى جنب مع التمديد.
- لإدخال الجلب ۱، ۲، ۳، ٤ و ٥ ، يتبع التالى:
- ۱- للإدخال الجلبة تضع على السنبك (A) مما يجعل مسمار القلاووظ عليها يتطابق مع المقعد (B) (الشكل ١٤٩) على الحلبة ؛
- ۲-ضع جلبة التوجيه (E) وتثبيت جلبة التوجيه (G)
 (الشكل ۱٤٩) على مقعد الجلبة ٧ بواسطة القرص (H) ؟
- ٣- أثناء تحريك الجلبة، اجعل العلامة المرجعية (F) تتطابق مع العلامة (M). وبهذه الطريقة، عندما يتم دفعه إلى المبيت، فإن فتحة التزييت على الجلبة ستتطابق مع ممر الزيت الموجود في المقعد.
- يتم دفع الجلبة إلى المبيت عندما تكون العلامة المرجعية الصفراء الأولى (D) بنفس مستوى جلبة التوجيه (G).

"- الإصلاحات — "3- REPAIRS


٣-٣-١ يايات الصمام




- قبل التركيب، يجب فحص مرونة يايات الصمامات بالأداة السابقة.
 - قارن بيانات الحمل والتشويه المرنة مع بيانات اليايات الجديدة المعروضة في الشكل التالي.



- لإدخال الجلبة (٦) ، يتبع التالي:
- \circ قم بفك المقبض (I) ووصلة التمديد (N).
- (N) وجلبة التوجيه (E) كما هو موضح بالشكل.
 - ٥ كرر الخطوات ١، ٢، ٣.




- لإدخال الجلبة (٧) ، تابع التالي:
- قم بفك المقبض (۱) ووصلة التمديد (N).
- قم بتجدید الدلیل (G) من الداخل کما هو موضح في الشکل.
- ضع الجلبة على السنبك (A) واجعله قريبًا من المقعد
 ، مما يجعل فتحة الجلبة تتطابق مع فتحة التزييت
 في الرأس. قم بدفعه إلى المبيت.
- يتم دفع الجلبة السابعة عندما تكون العلامة المرجعية
 (C) مستوي مع مقعد الجلبة.



البيانات الرئيسية لفحص ياي صمامات السحب والعادم

7- الإصلاحات — " - الإصلاح — " - الإصلاحات —



- ٥ قم بتركيب اليايات (٦) والقرص العلوي (٥).
- تركيب الأداة (٢) وتثبتنها مع المسند (٤). لف صامولة الرافعة لأسفل (١) لتكون قادرة على تركيب التياــة (٣).
 أخرج الأداة (٢).




تزييت ساق الصمام وإدخال الصمامات في أدلة الصمامات المعنية ؛ تركيب الأغطية السفلية (١). استخدم أداة خاصة لتركيب مانع تسريب الزيت (٢) على أدلة الصمامات (٣) من صمامات العادم ؛ ثم ، لتركيب الصمامات ، تابع التالي.

ملحوظة

- في حالة عدم إصلاح الصمامات أو استبدالها ، قم بإعدادة
 تركيبها وفقًا للترقيم الذي تم إجراؤه عند الفك.
- يختلف شكل صمامات السحب عن صمامات عادم حيث
 يكون لها حزّ في مركز رأس الصمام.

٣-٤ عمود التاكيهات




- يتحكم عمود الكامات في التاكيهات بصورة مباشرة: ٦ لوحدات الحقن و ١٢ للصمامات.
- تاكيهات التحكم في صمامات السحب ووحدات الحقن مزوده بعصفورة على عمود التاكيهات بصورة مباشرة. تاكيهات التحكم في صمامات العادم مزوده بعصفورة على عمود التاكيهات موضوع بين الروافع مع بنز لامركزي للتحكم في فرملة
 - المعلور إلى الكامات بو السطة بكرات.
 - الطرف الآخر يؤثر على قنطرة ترتكز على ساق الصمامين.
 - هناك وسادة بين مسمار ضبط ذراع التاكيهات والقنطرة.
 - هناك نوعين من ممرات التزييت داخل ذراع التاكيهات.
- طول عمود التاكيهات هو في الأساس نفس طول وش السلندر. يجب فصله ليتمكن من الوصول إلى جميع الأجزاء الموجودة تحته.

7- الإصلاحات — " - الإصلاح — " - الإصلاح — " - الإصلاحات — " - الإصلاحات — " - الإصلاحات — "

٣-٤-١ العمود






البيانات الرئيسية لعمود التاكيهات

تأكد من أن سطح العمود خالي من أي خدش أو علامات التصاق ؛ إذا كان كذلك ، استبدله.


٣-٤-٢ روافع التاكيه




■ فحص أسطح الجلب، التي يجب أن تكون خالية من أي علامات خدش أو تآكل زائد ؛ إذا كان كذلك، استبدل مجموعة عمود التاكيهات.

٤ - تجميع المحرك على التزجه


- باستخدام مساند خاصة، تثبت علية المرفق على الحامل.
 - قم بتركيب الشمايز كما هو موضح في الصفحة ٢١.




- قم بتركيب رشاشات التزييت (۲) ، مما يجعل مسمار القلاووظ يتطابق مع الفتحة (۳) في علبة المرفق.
- ترتیب سبائك الكراسي (۱) على أغلف الكراسي الرئيسية. ملحوظة
- في حالة عدم تغيير الكراسي الرئيسية ، يجب إعدادة تركيبها بنفس التسلسل و الموضع تمامًا كما هو الحال عند الفكّ.
- إذا تم تغييرها ، فاختر الكراسي الرئيسية وفقًا للإجراء الوارد في الفصل "اختيار الكراسي الرئيسية وكراسي ذراع التوصيل".




■ ترتيب سبائك الكراسي (١) على أغلفة الكراسي الرئيسية في قاعدة علبة المرفق (٢).




■ يوضع لوكتيت ٥٩٧٠ سيلكون على علبة المرفق باستخدام الأدوات المناسبة (١) كما هـو موضح في الشكل ١٦٨.



■ قم بتزييت سبائك الكراسي ثم قم بتركيب عمود الكرنك (٢) باستخدام العارضة والهوك (١).




- باستخدام مفتاح العزم (۳) ، قم بإحكام ربط المسامير الداخلية (۱) بعزم ۱۲۰ ن. م. ثم اربطهم بزاويــة ٥٠٠ و ٥٠٥ بأداة (٤) مع مرحلتين أخريين.
- إعادة تجليخ المسامير الخارجية (١ ، الشكل ١٧٠) بإغلاق لزاوية ٦٠ درجة باستخدام الأداة (٤).




■ مخطط تطبيق مانع التسرب.

ملحوظة


تركيب قاعدة علبة المرفق في غضون ١٠ دقيقة. لتطبيق مانع التسرب.




■ قم بتركيب قاعدة علبة المرفق (١) باستخدام العارضة والهوك المناسب.



■ باستخدام مفتاح العـزم (٢) ، قـم بإحكـام ربـط المسامير المسدسة الخارجية (١) بعزم يبلغ ٣٠ ن. م، بعد المخططات الواردة في الصفحة التالية.






- قم بلف البلوك، واضبطه في وضع عمودي.
- قم بتزييت المكابس وحلقات المكابس وداخل الشمايز. بمساعدة الزرجينة (١) قم بتركيب مجموعات ذراع التوصيل - المكبس (٢) في الشمايز وفقًا لـشكل ١٧٤. وراجع ما يلي:
 - o عدد كلّ ذراع توصيل يقابل عدد غطاء الربط.
- 0 الرمز (۲، الشكل ۱۷۶) المنقوش على رأس المكابس يواجه حدّافة المحرّك أو التجويف في حافة المكبس يطابق وضع رشاشات التزييت.

ملحوظة


يتم تجهيز المكابس كقطع غيار في الفئــة A ويمكــن أيــضمًا تركيبها في الشمايز الفئة B.



- في حالة عدم تغيير الكراسي ذراع التوصيل، يجب إعدة تركيبها بنفس التسلسل والموضع تمامًا كما هو عند الفك.
- إذا تم تغييرها، يختار الكراسي الرئيسية وفقًا للإجراء الوارد في الفصل "اختيار الكراسي الرئيسية وكراسي ذراع التوصيل ".
- قم بتزییت سبائك الكراسي (۱ و ۳) وضعها على ذراع التوصيل (٢) وعلى الغطاء (٤).


ملحوظة

لا تجري أيّ تعديل على سبائك الكراسي.



الاختيار.


٤-٢ تركيب وش السلندر




- التأكد من أن المكابس ١-٦ هي بالضبط عند T.D.C. ضع الجوان (٢) على علبة المرفق.
- قم بتركيب وش السلندر (١) ثم أحكم ربط المسامير كما هو موضح في الأشكال التالية.

ملحوظة

قم بتزییت سن المسامیر بزیت المحری قبل الترکیب.




رسم تخطيطي لتسلسل ربط المسامير التي تثبت وش السلندر.




المرحلة الأولى: ٦٠ ن.م (٦ كجم). المرحلة الثانية: ١٢٠ ن.م (١٢ كجم).

ملحوظة

- قبل إعادة استخدام المسامير (٢) ، قم بقياس قطر السنّ. يجب أن لا يقل عن ١٣,٤ مم؛ إذا كان كذلك، قم بتغيير المسمار.
 - قم بتزييت سن المسامير بزيت المحرك قبل التركيب.
- قم بتركيب أذرع التوصيل بالبنوز الخاصة بها في عمود الكرنك ، قم بتركيب أغطية ذراع التوصيل (١) مع سبائك الكراسي. قم بربط المسامير (٢) لتثبيت أغطية ذراع التوصيل بعزم قدره ٦٠ ن. م (٦ كجم). باستخدام الأداة (٣) ، قم بإحكام ربط المسامير بزاوية قدرها




باستخدام حلقة الضبط (٢)، يفحص الوضع المضبوط للغطاء (١). إذا كان خاطئًا، فتابع وفقًا لـذلك واربـط المسامير (٣).




 ■ يركب المفتاح (٢) على الجوان (١)، وتلف الـصامولة
 ■ الربط المبدئي بمفتاح عزم (١): (٣) ، لتركيب الجوان (١).

ملحوظة


قم بتركيب صندوق التروس في غضون ١٠ دقائق
 من وضع مانع التسرب.




- باستخدام مفتاح العزم، قم بإحكام ربط المسامير
 المبينة بالتسلسل و العزم التاليين:
- ۱۰ مسامیر ق ۱۲ × ۱٬۷۰ ۲۰ ۲۰ الی ۷۰ ن.م
 ۲ مسمار ق ۲۱ × ۱٬۷۰ ۲۰ ۲۰ الی ۷۰ ن.م
 ۲ مسمار ق ۲۱ × ۱٬۷۰ × ۳۰ ۲۰ الی ۷۰ ن.م
 ۱ مسمار ق ۲۱ × ۱٬۷۰ × ۱۲۰ ۲۰ الی ۷۰ ن.م
 ۲ مسمار ق ۲۱ × ۱٬۷۰ × ۱۹۳ ۲۰ الی ۷۰ ن.م




يركب المفتاح (٢) على الجوان (١)، وتلف الصامولة (٣)، لتركيب الجوان (١).



إحكام الربط بزاوية باستخدام الأداة (١):
 المرحلة الثالثة: زاوية ٩٠°.
 المرحلة الرابعة: زاوية ٥٠°.




- قم بتركیب مضخّة الزیت (۵) ، والتروس الوسطی
 (۲) مع ذراع توصلي (۱) وترس إدارة PTO (۳).
 - قم بربط المسامير (٤) بالعزم المطلوب.
 - ٤ ٣ تركيب زهرة الحدافه



■ ضع سيلكون لوكتيت على صندوق التروس باستخدام الأدوات المناسبة (١) كما هو موضح في الشكل. ٥- حدافه المحرك 5- ENGINE FLYWHEEL

٥ - ١ تركبب حدّافه المحرّك




تفصيل العلامات المنقوشة على حدّافة المحرّك لمعرفة أوضاع المكبس


A فتحة على الحدّافة بعلامة إشارة واحدة، تقابل النقطة الميتة العليا للمكابس B . B فتحة على الحدّافة بعلامة إشارة واحدة، تقابل النقطة الميتة العليا للمكابس C . C فتحة على الحدّافة بعلامة إشارة واحدة، تقابل النقطة الميتة العليا للمكابس D . C فتحة على الحدّافة بعلامتين إشارة ، الوضع المقابلة لـ C .

ملحوظة

إذا كان ترس الحدّافة به أي تلف، يجب تغييره فوراً.
 حيث يتم تسخينه إلى درجة حرارة تقريبًا ۲۰۰° م قبل





- بيثبت عمود الكرنك في حدّافة المحرّك بو اسطة خابور.
- ضع الحدّافة (۱) على عمود الكرنك، وتزييت سن المسامير (۲) بزيت المحرد و وتربط، يمنع دوران الحدّافة بواسطة الأداة (۳). ثم تربط المسامير (۲) على
- المورحة الأولى: الربط المبدئي بو اسطة مفتاح العزم (٤) ، بعزم ١٢٠ ن.م (١٢ كجم. م).
 - ٥-٢ تركيب عمود الكامات




المرحلة الثانية: الربط النهائي، وهو الغلق بزاوية ٩٠ ° مع الأداة (١).

5- ENGINE FLYWHEEL ٥ - حداقه المحرك






- تستخدم مسطرة قياس (١) ، لفحص وضبط وضع ضع عمود الكرنك مع المكابس ١ و ٦ عند النقطة ذراع الوصلة (٣) بالترس الوسيط ، ثم تربط المسامير الميتة العليا (T. D. C). (٢) بالعزم المطلوب.
 - يحدث هذا الوضع عندما:
 - ٥ يمكن رؤية فتحة علامة إشارة (٥) حدّافة المحرّك (٤) من خلال فتحة الفحص.
 - ادخل الأداة (۱) ، من خلال قاعدة (۲) حسّاس سرعة المحرّك، في الفتحة (٣) في حدّافة المحرّك (٤).
 - في حالة عدم حدوث هذا الشرط، قم بادارة حدّافة المحرك (٤) بشكل مناسب.
 - قم بإخراج الأداة (١).



■ قم بتركيب الترس الوسيط (١) مرة أخرى قم بربط المسامير (٢) بالعزم المطلوب.




- قم بضبط عمود الكامات (٤) ، ووضعه مع اتجاه علامات الإشارة (ح) كما هو موضح في الشكل.
- قم بتزییت مانع التسرب (۳) ووضعه علی قرص مسند (۲).
- قم بتركيب قرص المسند (٢) مع الجوان المعدني (١) وربط المسامير (٥) بالعزم المطلوب.

5- ENGINE FLYWHEEL ٥ - حداقه المحرك

3


4



- ضع الترس (٢) على عمود الكامات بحيث تتمركز الشقوق الأربعة بالفتحات لتثبيت عمود الكامات، بدون ربط المسامير بالكامل (٥).
- باستخدام مقياس الساعة مع القاعدة المغناطي سية (١) ، وذلك لفحص الخلوص بين التروس (٢ و ٣) وهو بين ٠,٠٧٣ – ١,١٩٥ مم؛ وإذا كان غير ذلك ، قم بـ ضبط ٥ باستخدام مفتاح العزم، تربط مسامير تثبيت أسـطوانات الخلوص على النحو التالي:
 - قم بفك مسامير (٤) تثبيت الترس الوسيط (٣).
 - ٥ قم بفك مسمار (٢ ، الشكل ١٩٢) تثبيت ذراع الوصلة ثم حرّكه (٣ ، الشكل ١٩٢) للحصول على الخلوص المطلوب.
 - الوصلة والمسامير (٤) الشكل ١٩٤) لتثبيت الترس الوسيط بالعزم المطلوب.

٥-٣ تركيب وحدة الحقن

- 5



■ تركيب موانع التسرب (۱) (۲) (۳) على وحدات


التركيب:

- ٥ باستخدام مفتاح العزم، تربط مسامير تثبيت حامل وحدات الحقن (٢)، بعزم ٢٦ ن.م.
- فرملة العادم (١) و (٤) ، بعزم ١٩ ن.م.
- حميع القناطر (٣) على ساق الصمام ، لها فتحة أكبر على نفس الجانب.

٥-٤ تركيب مجموعة عمود التاكيهات


ملحوظة

o قم بربط المسمار (۲ ، الشكل ۱۹۲) لتثبيت ذراع o قبل إعادة تركيب مجموعة عمود التاكيهات ، تأكد من أن جميع مسامير الضبط قد تم فكها بالكامل.




- ◄ باستخدام الأداة (٣) ، تربط الكتل (٤) بروافع التاكيهات
- ضع الأداة (١) على عمود التاكيهات (٥) وقم بتركيب العمود على وش السلندر.

٥- حدافه المحرك _______ 5- ENGINE FLYWHEEL ______




مخطط تسلسل ربط مسامير تثبيت التاكيهات


■ تربط المسامير (۱- ۲- ۳) حتى تتحرك التاكيهات لتصل إلى القواعد المخصص لها على وش السلندر، قم بإحكام ربط المسامير حسب التسلسل الموضح في الشكل الذي يتم في خطوتين كما هو موضح في الشكل التالي.




- قم بربط مسامير (٢) لتثبيت عمود التاكيهات على النحو التالي:
- المرحلة الأولى: الربط بعزم ١٠ ن.م (٨ كجم. م)
 بمفتاح العزم (١).
- المرحلة الثانية: التثبيت أو الغلق بزاوية ٦٠° باستخدام
 الأداة (٣).



- قم بتركيب يايات تثبيت (٣) رافعة فرملة المحرك.
- قم بتوصيل الماسورة (٢) إلى أسطوانات فرملة المحرك
 (٤) وإلى الأسطوانة مع صمام سولينويد فرملة المحرك
 (١).




- تركيب الأسلاك الكهربائية (٢) ، وتثبتها على الكويـــل الكهربائي بمفك عزم (١) يربط ١,٣٦ ١,٩٢ ن.م.
 - ٥-٥ ضبط عمود منظومة التوقيت




- قم باستخدام الأداة (٦) من ناحية صندوق التروس (٣). ملحوظة
 - ٥ يظهر السهم إتّجاه دوران المحرّك عند التشغيل.
- باستخدام الأداة المذكورة أعلاه، قم بلف حدّافة المحرك
 في إتّجاه دوران المحرك حتى يصل مكبس الأسطوانة رقم ١ إلى ما يقرب من النقطة الميتة العليا
 (T. D. C) ، وهي مرحلة الاحتراق.
- تحدث هذا الحالة عندما تكون الفتحة مع علامة الإشارة
 (٤) المفردة، بعد أن يمكن رؤية الفتحة التي تحتوي على علامتين إشارتين (٥) على حدّافة المحررك (١) ، من خلال فتحة الفحص (٢).

٥ - حداقه المحرك 5- ENGINE FLYWHEEL

3




- الوضع الدقيق للمكبس رقم ١ في T.D.C. عند يكون عمود الكامات في حالة مناسبة إذا كانت قيم الحصول على الشروط المذكورة أعلاه، تدخل الأداة (١) من خلال قاعدة (٢) حسّاس سرعة المحرّك إلى الفتحة (٣) في حدّافة المحرّك (٤).
 - إذا لم تكن هذه هي الحالة، قم بلف وضبط حدّافة المحرك (٤) بشكل مناسب.
 - قم أخرج الأداة (١).




- ضع مقياس الساعة مع القاعدة المغناطيسية (١) بالذراع ١- قم بفك مسامير (٢) تثبيت الترس (١) على عمود على بكرة (٢) ذراع التاكيه الذي يتحكم في رشاش الأسطوانة رقم ١ وتحميله مبدئي بمقدار ٦ مم.
- ◄ بواسطة الأداة (٧) شكل ٢٠٢ ، يدور عمود الكرنك في ٢- قم بلف حدّافة المحرّك بشكل مناسب من أجل تحقيق إتجاه عقارب الساعة حتى يصل مؤشر المقياس إلى الحدّ الأدنى للقيمة التي لا يمكن بعدها أن يهبط.
 - إعادة المقياس إلى نقطة البداية.
 - إدارة حدّافة المحرّك في اتجاه عكس عقارب الساعة حتى تعطي قراءة المقياس ارتفاع كامة عمود الكامات ٤- تربط المسامير (٢) بالعزم المطلوب. و هو ۰,۰۰ ± ۰,۳۱ ملیمتر.

- ارتفاع الكامة عند ٥,٣١ ± ٠,٠٥ مم، بوجود الـشروط
 - ١- المتكلنة رؤية السنّ (٥) من خلال فتحة الفحص؛
- ٢- الأداة (١) خلال القاعدة (٢) تدخل في فتحة حسّاس سرعة المحرّك (٣) في حدّافة المحرّك (٤).





- إذا لم تحصل على الشروط الموضيّحة في الـشكل ٢٠٥ والموضحة في النقطتين ١ و ٢ ، فتابع العمل على النحو التالي:
- الكامات واستخدم الفتحات (١) على الترس (٢ ، الشكل : (Y . Y
- الشروط الموضحة في النقطتين ١ و ٢. الـشكل ٢٠٥، من المفهوم أنه يجب ألا يتغير رفع الكامة على
- ٣- اللإظلاله مسامير (٢) ويكرّر الفحص كما هـو موضـح

ه - حدافه المحرك ________ 5- ENGINE FLYWHEEL _____




- يفحص توقيت العمود من خلال لفة واحدة للحدّافة مع إتجاه عقارب الساعة لفصل الكامة بالكامل وبعد ذلك لف الحدّافة في اتجاه عكس عقارب الساعة حتى يعطي مقياس الساعة قراءة ٥,٣١ ± ٥,٠٥ مم.
 - راجع شروط التوقيت الموضحة في الشكل ٢٠٥.
 - ٥-٦ توقيت عجلة الفونك





- لفّ عمود الكرنك حتى يصل مكبس الأسطوانة رقم الله الله مرحلة الضغط عند النقطة الميتة العليا (T. D. C) ، ولفّ الحدّافة في الإتّجاه المعاكس للاتجاه الطبيعي للدوران بمقدار 1/٤ لفة تقريبا.
- لف الحدّافة مرة أخرى في اتجاهها الطبيعي للدوران
 حتى تظهر الفتحة المميزة بالسنّة المزدوجة (٤) من
 خلال فتحة الفحص تحت غطاء الحدّافة.
 - ادخل الأداة (٥) في قاعدة حسّاس الحدّافة (٦).
- ادخل الأداة (٢) ، عن طريق قاعدة حسّاس الوضع ،
 في السنّة الموجودة في عجلة الفونك.
- يجب أن يكون إدخال الأداة (٢) صعبًا، تفك المسامير (٣) وتضبط عجلة الفونك (١) بشكل مناسب بحيث يتم وضع الأداة (٢) على السنّة بشكل صحيح. ثم تابع ربط المسامير (٣).


- عندما لا يكون الضبط مع الفتحات (۱) غير كاف لإكمال فرق المرحلة ويلف عمود الكامات لكي يصبح متكامل مع الترس (۲) ؛ ونتيجة لذلك ، تتغير القيمة المرجعية لارتفاع الكامة، في هذه الحالة ضروري متابعة التالى:
- ۱- تثبیت المسامیر (۲ ، الشکل ۲۰۱) ولف حدّافة المحرّك مع إتجاه عقارب الساعة تقریبا ۲/۱ لفة.
- ٢- لف حدّافة المحرّك في إتجاه عكس عقارب الساعة حتى يعطي قراءة المقياس ارتفاع كامة عمود الكامات ٥,٣١٠ ±٥٠,٠٥ مم ؛
- ٣- إخراج المسامير (٢ ، الشكل ٢٠٦) وإخراج الترس (٢)
 من عمود الكامات.



- قم بلف الحدّافة (٤) مرة أخرى لتحقيق الشروط التالية:
 - من خلال فتحة الفحص؛
 من خلال فتحة الفحص؛
- ادخل الأداة (١) في الفتحة (٣) في حدّافة المحررك (٤)
 من خلال قاعدة حسّاس سرعة المحرك (٢).
- قم بتركیب الترس (۲ ، الـشكل ۲۰۷) مـع الفتحـات
 الأربعة (۱ ، الشكل ۲۰۷) متمركزة مع فتحات تثبیـت
 عمود الكامات، ثم تربط المسامیر بالعزم المطلوب.

٥ - حداقه المحرك 5- ENGINE FLYWHEEL

٥-٧ ضبط خلوص تاكيه، السحب ، والعادم والتحميل المبدئي لروافع تاكيه التحكم في وحدات الحقن



ضبط روافع تاكيهات السحب ، والعادم ووحدات الحقن

- يجب إجراء ضبط الخلوص بين التاكيهات والقنطرة التــى ٥ باستخدام مفتاح مناسب (٤) ، لفّ مسمار الضبط إلى أســفل تسيطر على صمامات السحب والعادم وضبط التحميل للوصول عنصر الحقن إلى نهايته. المبدئي لتاكيه التحكم في وحدات الحقن بشكل دقيق جدا.
 - حدد الأسطوانة التي تريد ضبطها في مرحلة الإحتراق ، يتم O يفك مسمار الضبط بمقدار ٢/١ ÷ ٣/٦ لفة. غلق صمامات هذه الأسطوانة أثناء تعادل صمامات ٥ تربط صامولة التثبيت بعزم قدره ٣٩ ن.م (٣,٩ كج. م). الأسطوانة المتتاظرة.
 - تطابق الأسطوانات المتماثلة هي ١-٦ ، ٢-٥ و ٣-٤.
 - لتتفيذ هذه العمليات بشكل صحيح ، تابع كما هو موضح أدناه وكما هو موضح في الجدول.

ضبط الخلوص بين روافع التاكيهات والقنطرة التي تسيطر على صمامات السحب والعادم

- ٥ باستخدام مفتاح مشرشر، فك صامولة (١) تثبيت مسمار الضبط.
 - أدخل ورقة فيلر (٣).
 - ٥ بواسطة مفتاح مناسب، يفك مسمار ضبط روافع التاكيه.
- تأكد من أن ورقة الفيلر (٣) يمكن أن تنزلق بمقدار خفيف من الاحتكاك.
 - تربط صامولة (١) تثبیت مسمار الضبط بسكون.

التحميل المبدئي لروافع تاكيه التحكم في وحدات الحقن

 باستخدام مفتاح مشرشر ، قم بفك صامولة تثبيت مسمار ضبط روافع التاكيه (٥) التي تحكم وحدات الحقن (٦).

- ربط مسمار الضبط بمفتاح عزم بقيمة ٥ ن.م (٥,٠ كجم. م).


ترتيب الاحتراق 1 - ٤ - ٢ - ٣ - ٣ - ٥

Starting and clockwise rotation	Balance valves of cylinder no.	Adjust clearance of valves of cylinder no.	Adjust pre-load of injectors of cylinder no.
I and 6 at TDC	6	1	5
120°	3	4	T.
120°	5	2	4
120°	l l	6	2
120°	4	3	6
120°	2	5	3

ملحوظة

لإجراء التعديلات المذكورة سابقاً بشكل صحيح ، يلزم إتباع التسلسل المعطى في الجدول ، وفحص الوضع في كل مرحلة من مراحل الدوران بواسطة البنز الذي يتم إدخاله في الفتحة الحاديـة عشرة لكل من القطاعات الثلاثة المكونة من ١٨ فتحة لكل منها.


5- ENGINE FLYWHEEL ٥ - حداقه المحرك



- قم بتركيب المصفاة (أو المصافي).
- ضع الجوان (٤) على حوض الزيت (١). ضع الفاصل (٣) وقم بتركيب الحوض على علبة المرفق المحرك ، ربط المسامير (٢) بالعزم المطلوب.


استكمال تجميع المحرك

- أكمل المحرّك بتركيب أو تثبيت الأجزاء التالية:
 - مجموعة ترموستات.
- الشداد الأوتوماتيكي، ومضخة الماء، والمولد.
 - سير الإدارة.



مخطط تركيب المروحة - مضخة الماء - سير إدارة المولد ١. المولد ٢. الوصلة الكهرومغناطيسية ٣. مضخة الماء

- ٤. عمود الكرنك



- تركيب غطاء التوزيع (١).
- تركيب غطاء التسرب (٧) وجوانه وبعد ذلك ربط المسمار (٨) بالعزم المطلوب.
 - □ تركيب الفلتر (٥) و الجوانات (٤ و ٦).


ملحوظة

تشغيل الفلتر (٥) هي أحادية الاتجاه ، لــذا يجـب تجميعــه بمسندين المبين كما هو موضح في الشكل.

■ قم بتثبیت الغطاء (٣) وربط مسامیر التثبیت (٢) بالعزم المطلوب.

ملحوظة

استخدم سیلکون لوکتیت علی غطاء التسرب (۷) من سطح المحركات المزودة بـ P.T.O. طبقا للإجراء الموضح في الشكل التالي.




 استخدم سيلكون لوكتيت على غطاء التسرب وشكل الوتر
 ■ دامبر الحدّافة ؟ المعدني (٢) Ø 1،0 كما هو موضح في الشكل. ■ وصلة المروحة مفصل اللزجة.

ملحوظة

تركيب غطاء التسرب (١) في غضون ١٠ دقائق من وضع مانع التسرب. ٥- حدافه المحرك ______





■ عند تجميع السير (۱) يدار شداد الـسير (۲) باسـتخدام أدوات مناسبة (۳) ، تعمل في الاتجـاه الموضـح مـن الأسهم.

ملحوظة


شداد السير الحزام الأوتوماتيكي لا يحتاج إلى مزيد من الضبط بعد التجميع.

إذا كان موجودًا ، باستخدام أداة مناسبة ، قـم بتركيب سير مسار جديد (٤) لإدارة ضاغط التكييف (٥).

- یجب ربط تجهیزات مواسیر ماء التبرید وزیت تزییت التربو
 بالعزم التالی:
 - o + 0 ن.م ، تجهیزات مواسیر ماء ؛
 - ٥٥ ± ٥ ن.م ، تجهيز الماسورة الأنثى ؛
 - ٢٠ ٢٠ ن.م ، تجهيز الماسورة الذكر ؟
 - المولد؛
 - مضخة الوقود؛
 - خزان الباور ستيرنج؛
 - الوقود والمواسير؛
 - عنصر التسخين المبدئي
 - مجمع السحب؛
 - المبادل الحراري؛
 - فلاتر الزيت ، تزييت موانع التسرب؛
 - ا مجمع العادم؛
 - التربو وما يرتبط به من مواسير الماء والزيت؛
 - مأخذ القدرة (PTO) والمواسير المرتبطة به (إن وجد)؛
 - مقياس الزيت؛
 - التوصيلات الكهربائية والحساسات؛
 - إعادة ملئ المحرك بكمية الزيت المطلوبة؛
 - انزل المحرك من على الحامل وفك مساند تثبيت المحرك.

تركيب:

- شداد سير ضاغط التكييف الأوتوماتيكي ؛
 - سير التحكم.




مخطط تركيب سير تحكم الضاغط

١. عمود الكرنك ٢. ضاغط التكييف

6 -LUBRICATION ٦- منظومة التزييت

٦- منظومة التزييت



Equipments Training Center مركز تدريب المعدات

D– إلى الأسطوانات ٥ – ٦

إضافية

E كرتير الزيت للمحركات ذات مضخة


زيت منخفض الضغط

ريّت تحت ضغط


- منظومة التزييت \- منظومة التزييت

٦-٦ صمام حد الضغط

٦-١ مضخة الزيت




البيانات الرئيسية لفحص ياي صمام حد الضغط




- لا يمكن إصلاح مضخّة الزيت (١). في حالة إيجاد أي تلفيات، تستبدل مجموعة مضخّة الزيت.
- انظر إلى الرسم التالي الذي يوضح تغيير الترس (٢) من عمود الكرنك.

٣-٦ مضخة زيت إضافية




قطاع في مضخّة الزيت الإضافية




مقطع عرضي لمضخّة الزيت ١- صمام حد الضغط بداية ضغط الفتح من ١٠,١ ± ٧,٠ بار

- منظومة التزييت - منظومة التزييت

٦-٤ صمام التحكم في ضغط الزيت




البيانات الرئيسية لفحص ياي صمام التحكم في ضغط البيانات الرئيسية لفحص الزيت





■ يقع صمام التحكم في ضغط الزيت على الجانب الأيسر من علبة المرفق.

■ بداية فتح الضغط ٥ بار.

٦-٥ المبادل الحراري (السربنتينة)








المبادل الحراري (السربنتينة)

A. صمام تحويل الفلتر B. صمام ترموستاتي - C. التّرموستات - عدد عناصر المبادل الحراري: ١١.


6 - LUBRICATION | منظومة التزييت

٦-٦ الصمام الحراري (الترموستات)




- بداية الفتح:
- \circ الحركة ۰,۱ مم عند درجة حرارة $\land \land \land \land$ م
 - نهاية الفتح:
 - o الحركة ٨ مم عند درجة حرارة ٩٧° م.

٦-٧ صمام تحويل مسار (باي باص)



يفتح صمام التحويل الموجود في قاعدة الفلتر بسرعة عند قيمة الضغط التالية: ٣ بار.

٦-٨ فلاتر زيت المحرك



- هذا جيل جديد من الفلاتر التي تـسمح بترشـيح أكثـر شمو لا لأنها قادرة على استعادة كمية أكبر من الجسيمات ذات الأبعاد الأصغر من تلك التي تحتفظ بها المرشحات التقليدية مع حشو ورقى.
- هذه وسائل عالية جدا في الترشيح ، المستخدمة حتى
 الآن في العمليات الصناعية ، تجعل من الممكن:
 - تقلیل تآکل مکونات المحرك بمرور الوقت ؛
- الحفاظ على أداء / مواصفات الزيت وبالتالي إطالة الفترات الزمنية بين التغييرات.

اللف الحازوني الخارجي

■ يتم لف الحشو بعناية بطريقة حلزونية بحيث ترتبط كـ للله طيّة بثبات حلزوني مع الأطراف الأخرى. هـ ذا ينتج استخدامًا موحدًا للحشو حتى في أسوأ الظروف مثـ لللارد بـ دءًا بالـ سوائل ذات اللزوجــة العاليــة وذروات التدفق. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يضمن توزيــع منــتظم للتدفق على طول الحشو بالكامل، مع تحسين لاحق عند فقدان الحمل وعمر تشغيله الافتراضي.

التركيب ضد التيار

■ لتحسين توزيع التدفق وصلابة الحشو، يحتوي هذا الجزء على حامل خاص مكون من شبكة قوية مصنوعة من النايلون ومواد صناعية قوية للغاية.

۱- منظومة التزييت - منظومة التزييت

الحشو

■ يتكون من ألياف غير عضوية خاملة مرتبطة براتتجات خاص ببنية ذات ثقوب متدرجة، يتم تصنيع الحشو بشكل خاص بالإجراءات دقيقة ومراقبة صارمة للجودة.

التركيب مع التيار

■ حامل الحشو وشبكة النايلون القوية تجعله أقوى ، وهـو أمر مفيد بشكل خاص أثناء التـشغيل البـارد وفتـرات الاستخدام الطويلة. يظل أداء الحشو ثابتًا وموثوقًا طوال فترة عمله ومن حشو إلى آخر ، بغـض النظـر عـن التغييرات في ظروف التشغيل.

الأجزاء الهيكلية

- تضمن الحلقات الدائرية التي تقوم بتجهيز الحشو ختمًا مثاليًا بينها وبين الحاوية ، مما يؤدي إلى التخلص من المخاطر تحويل مسار الفلتر والحفاظ على أداء الفلتر ثابتًا. وتكتمل قوّة الحشو بقوّة قوية مضادة للتآكل ونواة معدنيّة متبنة.
 - عند تثبیت الفلاتر ، یلتزم بالقواعد التالیة:
 - استخدام زیت وموانع تسرب جدید.
- قم بتثبیت الفلاتر لتوصیل موانع التسرب بالقواعد
 الداعمة.
 - o قم بربط الفلتر بعزم قدره ۳۵ ÷ ۶۰ ن.م.

٧- منظومة التبريد

٧- منظومة التبريد

٧-١ الوصف

- تعمل منظومة تبريد المحرك مع الدوران الجبري داخل دائرة مغلقة ويمكن توصيله بسخان إضافي (إن وجد) ومبرد فرملة صندوق التروس (INTARDER).
 - تتكون بشكل رئيسي من المكونات التالية:
 - خزان تمدد (القربه) يتضمن غطاء (١) صمامين التفريغ والشحن التحكم في ضغط النظام.
 - ترموستات ثلاثیة الاتجاهات تتحکم فــي توزیــع میــاه التبرید.

٧-٧ نظرية التشغيل

- يتم تشغيل مضخة الماء بواسطة عمود الكرنك من خلال سير على حرف (V) ، تتدفع مياه التبريد إلى البلوك، خاصة إلى وش السلندر (أكبر كمية)، عندما تصل درجة حرارة مياه التبريد وتتغلب على درجة حرارة التشغيل، في هذه اللحظة يتم فتح الترموستات ويتدفق مياه التبريد إلى الردانير ويتم تبريده بواسطة المروحة.
- يتم التحكم في الضغط داخـل النظـام اعتمـادا علـى الاختلاف في درجة الحرارة من خلال صمامات التفريغ والشحن التي يتم دمجها في غطاء ملء خزان التمدّد (١) (القربه).
 - يحتوي صمام التفريغ على وظيفة مزدوجة:
- الحفاظ على المنظومة تحت ضغط من اجل رفع درجة غليان مياه التبريد.
- تفریغ فائض الضغط إلى الجو بسبب ارتفاع درجة حرارة
 میاه التبرید.
- يسمح صمام الشحن بتحويل سائل التبريد من خزان التمدد (القربه) إلى الرداتير عندما ينخفض الضغط داخل المنظومة عن الضغط الجوي بسبب انخفاض كمية مياه التبريد بناءً على الانخفاض في درجة حرارة مياه التبريد.
 - فتح صمام التفريغ:
 - التنفيس الأول ۹,۹ بار
 - التنفيس الثاني ۱,۲ بار


حساس مستوى مياه التبريد يوضع في أسفل خزان التمدد (القربه) مع نقطتي توصيل.

وحدة تبريد المحرك لتبديد الحرارة التي التقطتها المبرد من المحرك عبر المبرد.


المبادل الحراري لتبريد زيت التزييت.

مضخة ماء بنظام طرد مركزي مدمجة في البلوك.

مروحة كهربائية تتكون من وصلة كهرومغناطيسية ثنائية السرعات بمحور عجلة عمود محايد مثبت بقرص معدني يتحرك
 على طول المحور وحيث يتم تركيب المروحة، ويتم التحكم عليها إلكترونيا بواسطة منظومة السيارة متعدد الإرسال.




7 -COOLING



طراز منظومة التبريد مع فرملة صندوق التروس

٧- منظومة التبريد / COOLING - منظومة التبريد / T

٧-٣ الوصلة اللزجة الثابتة



الوصلة اللزجة الثابتة طراز فاليو بورغ وارنر


المواصفات

عدد لفات الإدارة عدد لفات الإدارة عدد لفات المروحة عدد اللفات المتوسطة اعتمادا عدد لفات الإدارة 0.00 ل 0.00 د درجة الحرارة الإدخال 0.00 عدد لفات المروحة عند درجة حرارة الإدخال 0.00 ل 0.00

ملحوظة

يجب إعادة ربط الوصلة، بعد فك المحرك، في الوضع
 الرأسي، ولا يجب وضعه أفقيًا على جانب الفلانشة.

٧-٤ مضخة الماء




قطاع عرضي لمضخة ماء

■ نتكون مضخة الماء من: القلاب وكراسي وموانع تسريب وطنبورة الإدارة.

ملحوظة

تأكد من أن جسم المضخة ليس به شقوق أو تسرب ماء
 وإن وجد ذلك ، تستبدل مضخة الماء بأكملها.

۷-٥ ترموستات صور تشغیل الترموستات




توزيع الماء في المحرّك الى المشع (الرادياتير)
الى المشع (الرادياتير)
الى المشع (الرادياتير)
الله المجرى الجانبي

خروج الماء من منظم الحوارة

- تحقق من أن الترموستات تعمل بشكل صحيح ؛ استبدالها إذا كنت في شك.
 - \circ درجة الحرارة بداية الحركة $^{\circ}$ م $^{\circ}$ م $^{\circ}$ م.
 - o الحد الأدنى للحركة ١٥ مم عند ٩٤° م ± ٢° م.

7 - COOLING
 - منظومة التبريد


تشغيل الترموستات للطراز ذات فرملة الفتيس



التشغيل البارد مع غلق التّرموستات

A – توزيع الماء في المحرّك وفرملة الفتيس.

B - إلى مضخة الماء.



التشغيل الساخن مع فتح الترموستات

A – توزيع الماء في المحرّك وفرملة الفتيس.

B - من الرداتير إلى مضخة الماء.

C - إلى الرداتير.

8 - TURBOCHARGING ^^ التربوتشارجر


۸- التربوتشارجر TURBOCHARGING

يتكون نظام الشحن الجبري من:

– فلتر الهواء


- تربو متغيّر هندسياً؛

- رداتير "مبرد بيني".



8-TURBOCHARGING ٨- التربوتشارجر

۱-۸ التربوتشارجر طراز HOLSET HX 50W



ملحوظة


■ وهو تتكون أساسًا من:

التربوبالور من النوع المجهّز بصمام تخفيف الضغط.


- ٥ جسم مركزي يحتوي على عمود مدعوم بواسطة جلب في الأطراف المقابلة التي يتم فيها تركيب دفاعة التوربين ودورار الضاغط ؟
- ٥ جسم التوربين وجسم الضاغط، وكلاهما مثبت على نهاية الجسم المركزية؛
- يتم تركيب صمام تخفيف الضغط في جسم التوربين. وتتمثل وظيفة هذا الصمام في خنق مخرج غازات العادم ، عن طريق نقل جزء من الغازات مباشرة إلى ماسورة ٨- ٣ إصلالم علافيف الضغط العادم، عندما تصل زيادة الضغط مع قيمة معايرة تيار ٨-٣-١ فحص ومعايرة صمام تخفيف الضغط الضاغط.
 - ٨-٢ الإصلاح

٥ إذا وجد عمل غير طبيعي في المحرّك، ويرجع إلى نظام زيادة الضغط، فمن المستحسن أن تفحص كفاءة حشو موانع التسرب وإحكام ربط الجلب قبل إجراء عمليات الفحوص على التربوبالاور. يفحص أيضا وجود أي عوائق في جلب السحب، وفاتر الهواء والرداتير. إذا كان تلف التربوبلاور ناتج عن انخفاض التربيت، فتفحص مواسير توزيع الزيت بحيث تكون خالية من أي كسر أو انسداد؛ إذا كان الأمر كذلك ، استبدلها أو قم

■ غطّي مدخل الهواء ، وغازات العادم ومداخل ومخارج زيت التزييت. إجراء تنظيف شامل للتربوبالاور من الخارج عن طريق استخدام السائل المضادة للأكسدة و مقاومة للتآكل.



اخرج الغطاء (١) لتتمكن من فحص آلية التوربين التي يتحكم فيها المشغّل.



إفحص فتحة التفتيش (٢) التي تسيطر علي الوصلة الداخلية (١) غير متصلّبة أو ملتصقة؛ إذا كانت كذلك ، قم بتزييتها. وإذا لم يزال هذا العيب ، استبدل التوربين.


٨-٣-٨ تغيير صمام تخفيف الضغط

(انظر الشكل ٢٣٩)


- اخرج البنز (۳) تأمين ساق التوصيل (٤) بالرافعة (٢)
 ، ثم اخرج الصمام (٣ ، الشكل ٢٣٨) من التربوبالور
 عن طريق فك صواميل التثبيت (٤ ، الشكل ٢٣٨).
- قم بضبط الصمام الجديد عن طريق عكس ترتيب عمليات الفك، ثم قم بضبط مشوار ساق التوصيل كما هو موضح في الفصل ذي الصلة.

ملحوظة

قبل تركيب التربو للمحرك ، من الضروري ملء الجسم الرئيسي بزيت التزييت.



- افصل وصلة ماسورة صمام تخفيف الضغط (٣) ، ثم تركيب
 ماسورة الأداة (٢) إلى الوصلة.
- ضع طرف أداء المقارنة ذو القاعدة المغناطيسية (١) على
 طرف ساق التوصيل (٤) ، ثم أعد ضبط المقارنة.
- استخدم الأداة (٢) للسماح بمرور الهواء المضغوط (الضغط: 0,00 ± 0,000 بار) في جسم الصمام (٣) ، ثم تأكد من أن هذه القيمة تبقى دون تغيير طوال مدة الفحص. خلاف ذلك ، استبدال صمام ، كما هو موضح في الفصل ذات الصلة.
- في ظل الشروط المذكورة أعلاه ، يجب أن يتحرك ساق التوصيل مسافة من ١,٩٥ ÷ ١,٩٥ مم.
- إذا كانت القيمة مختلفة ، قم بفك الصامولة (٦) وقم بتدوير ساق التوصيل بشكل صحيح (٥) بحيث يتحرك ساق التوصيل عند أعلى من نتائج الضغط المشار إليها ليكون ٨٦.٠٠ إلى ١,٤٠ مم.




- إذا تبين أن صمام تخفيف الضغط (٣ ، الشكل ٢٣٨) ملتصق ، فافصل ساق التوصيل (١) عن الذراع (٢) ، بإزالة حلقـة الإطباق (٣).
- استخدم الأداة (۲ ، الشكل ۲۳۸) لنقل الضغط الضعيف إلى جسم الصمام (۳) مرة أخرى ، للفحص من ما إذا كان المر كذلك ، استبدل الصمام (۳ ، الشكل ۲۳۸) كما هو موضح في الفصل ذي الصلة.
 - خلاف ذلك ، فحص كفاءة الآلية على النحو التالي.

9 -FEEDING ٩ - منظومة الوقود

٩ - منظومة الوقود

■ يتم تحضير الوقود عبر مضخّة الوقود، وفلتر وفلتر ابتدائي، ٦ وحدات حقن يتم التحكم فيهما بواسطة عمود الكامات من خلال روافع التاكيهات ووحدة التحكم الإلكترونية.




 4×2 - 4×4 - 4×6 - 6×6 المحرك للسيار الت 6×6 - 6×6 - 4×4

- ١. فلتر الوقود
- ٣. مضخّة التحضير
- بمضخّة التحضير (بدء الفتح عند ٣,٥ بار)
 - ٧. وصلة
 - ٩. المبادل الحراري
 - A. وصول الوقود إلى وحدات الحقن
 - C. دخول الوقود من وحدات الحقن إلى مضخّة التحضير

ملحوظة

أحياناً يتم تجهيز فلتر الوقود (٤) بترموستات متكاملي.

- ٢. صمام التحكم في الضغط (بدء الفتح عند ٥ بار)
 - ٤. فلتر وقود ابتدائي بمضخة ابتدائية
- ٥. صمام لإعادة توزيع الوقود من وحدات الحقن، مدمج ٦. صمام الضغط الزائد لإرجاع الوقود إلى الخزان (بدء
 - الفتح عند ۰٫۲ بار)
 - ٨. وحدة المعالجة المركزية
 - ١٠. وحدات الحقن
 - B. الوقود الراجع إلى الخزان



منظومة وقود المحرك للسيارات $4 \times 8 \times 8$

- ١. فلتر الوقود
- ٣. مضخّة التحضير
- ٥. صمام التحكم في الضغط (بدء الفتح عند ٥ بار) ٤. صمام زيادة الضغط لإرجاع الوقود إلى الخزان (بدء
 - ٧. وصلة
 - ٩. المبادل الحراري
 - A. وصول الوقود إلى وحدات الحقن
 - C. دخول الوقود من وحدات الحقن إلى مضخّة ١٠. وحدات الحقن
 - التحضير

٨. وحدة المعالجة المركزية

الفتح عند ۲٫۰ بار)

B. الوقود الراجع إلى الخزان

٢. صمام لإعادة توزيع الوقود من وحدات الحقن، مدمج

بمضخّة التحضير (بدء الفتح عند ٣,٥ بار)

٦. فلتر وقود ابتدائي بمضخة ابتدائية


ملحوظة

أحياناً يتم تجهيز فلتر الوقود (٦) بترموستات متكاملي.

A E D

مضخّة تحضير المحرك للسيارات 4×8×8

A. مدخل الوقود B. خرج الوقود C. صامولة تحويل D. رجوع الوقود من وحدات الحقن E. صمام تخفيف الضغط – ضغط الفتح: ٥-٨ بار




دليل تسربات الزيت و الوقود

	Pum	p perfo	rmance	es		
Pump rotation speed Minimum flow rate		(rpm)	4100	900	250	140
		(l/h)	310	45	12	6
Test conditions	Negative pressur on aspiration	re (bar)	0.5	0.3	0.3	0.3
	Pressure on deliv	ery (bar)	5	3	0.3	0.3
	Test liquid temperature	(°C)	50	50	50	20
	Test liquid		ISO 4113			

	Field of use	
Pump rotation speed	(rpm)	4100
Overrunning rotation speed (r	nax 5 min) (rpm)	5800 max
Diesel oil temperature	(°C)	-25/+80
Filtering rate on aspiration	(micron)	0.5 max
Negative pressure on aspira	tion (bar)	-25/+120


Pressure of	control valve
Valve calibration	5 + 5.8
Injectors	return valve
Valve calibration	3.4 ÷ 3.8

٩-١ صمام زيادة الضغط



■ صمام زيادة الضغط هو صمام أحادي رد الفعل ، يتم معايرته إلى ۲,۰ ÷ ۳,۰ بار، يتم وضعه على المواسير التي ترجع الوقود إلى الخزان. يمنع صمام زيادة الضغط ممر الوقود في وش السلندر من التقريع مع توقف المحرك.

٩-٢ مضخة التحضير




	Pun	np perfo	rmance	es		
Pump rotation speed Minimum flow rate		(rpm)	2600	600	170	100
		(l/h)	310	45	12	
Test conditions	Negative pressu on aspiration	ure (bar)	0.5	0.3	0.3	0.3
	Pressure on del	livery (bar)	5	3	0,3	0.3
	Test liquid temperature	(°C)	30	30	30	30
	Test liquid		ISO 4113			

	Field of use	
Pump rotation speed	(rpm)	2600
Overrunning rotation speed (max 5 min) (rpm)	4100 max
Diesel oil temperature (°C)		-25/+80
Filtering rate on aspiration		
	(micron)	30
Negative pressure on aspira	tion (bar)	0.5 max

Pressure control valve					
Valve calibration	5 + 5.8				
Injectors	return valve				
Valve calibration	3.2 ÷ 3.8				

٩-٣ فلتر الوقود مع سخان



۱. مسند السخان ۲. ترموستات ۳. توصیلة السخان ٤. مؤشر وجود الماء ٥. مضخة التحضیر الیدویة ٦. صامولة تفریغ ۷. سخان ۸. مدخل مسن ۹. فلتر الوقود الابتدائی. A. غرفة تجمیع المیاه E. مدخل الوقود U. مخرج الوقود.

٦. المدخل

٧. ربط فلتر الوقود

■ يتكون فلتر الوقود ، المثبت بمسند السخان (١) ، من ٩-٤ عزم الربط

كارتردج (٩) مزودة بغرفة تراكم الماء.

■ قدرة تراكم فلتر الماء هي ~ ۲۷ سم[¬].
 ٤. مؤشر الماء

يتم تركيب مؤشر المياه (٤) على الطرف السفلى.

القيام بفك المؤشر (٤) يفرغ أي ماء.

■ يتم تثبيت الترموستات على المسند (١).

عندما تكون درجة حرارة زيت الديزل أقل من $-7 \pm 0^{\circ}$ م . ١٠. توصيلة ، يتم تسخينه بمقاومة كهربائية تصل إلى $0 \pm 0^{\circ}$ م كحد أقصى.

۹. ربط الترموستات
 ۱۰. توصیلة
 ۳۵ ± ۲ ن.م
 ۱۱. توصیلة
 ۳۵ ± ۲ ن.م


۱ ÷ ۱,٦ ن.م

۰۰ ± ۲ ن.م

۸۱ ± ۲ ن.م

۱٫۲ ± ۰٫۸ ن.م

٩-٥ وحدة الحقن



١. مانع تسرب الوقود / الزيت - ٢. مانع تسرب الوقود /
 الديزل - ٣. مانع تسرب الوقود / غازات العادم

وحدة الحقن تتكون من: عنصر الضخ، الرشاش، صام السولونيد.

عنصر الضخ

- يتم تشغيل عنصر الضخ بواسطة رافعة التاكيه الذي يستحكم مباشرة بواسطة كامة عمود الكامات.
- عنصر الضخ قادر على ضمان ضغط توصيل عالي. يتم شوط الرجوع بواسطة ياي الرجوع.

الرشاش

- يُسمح في ورش الإصلاح بأداء تشخيص الأعطال فقط على
 نظام الحقن بأكمله ووحدات الحقن التي لا تعمل من الداخل،
 يجب استبدالها فقط.
- يمكن لبرنامج تشخيص الأعطال النوعي، المدمج في وحدة التحكم، فحص تشغيل كل وحدة حقن (يتم إيقاف تشغيله في وقت واحد ويفحص تسليم الخمسة الآخرين).
- تشخيص الأعطال يجعل من الممكن التمييز بين أخطاء ذات المصدر الكهربائي من تلك التي من مصدر ميكانيكي / هيدروليكي. فهو يشير إلى تعطل وحدات الحقن. ولذلك من الضروري تفسير جميع رسائل خطأ وحدة التحكم بشكل
 - يتم علاج أي تلف في وحدات الحقن بواسطة تغييرها.

صمام السولونيد

■ يتم تشغيل السولونيد، في كل مرحلة تتشيط من الدورة ، عبر إشارة من وحدة التحكم ، على صمام منزلق يغلق ماسورة توصيل عنصر الضخ.


- في حالة عدم تشغيل السولونيد، يكون الصمام مفتوحًا ، يتم
 ضخ الوقود ولكنه يتدفق مرة أخرى إلى ماسورة الراجع
 بضغط نقل عادي يبلغ ٥ بار تقريبًا.
- في حالة تشغيل السولونيد، يتم إغلاق الصمام وعدم القدرة الوقود، على التدفق مرة أخرى إلى ماسورة الراجع، ويتم ضخه في الفونية بضغط مرتفع، مما يؤدي إلى رفع الإبرة.
- تعتمد كمية الوقود المحقونة على طول الوقت الذي يتم فيه غلق الصمام المنزلق ، وبالتالي في الوقت الذي يتم فيه تشغيل السولونيد. يتم دمج صمام السولونيد بجسم وحدة الحقن ولا يمكن إزالته.
- يوجد على الرأس مسماران يعملان على تثبيت الأسلاك الكهربائية من وحدة التحكم. لضمان نقل الإشارات، قم بإحكام ربط المسامير باستخدام مفتاح عزم ١,٣٦ ١,٩٢ ن.م (١٣٦، ١,٩٢).

٩-٦ تغيير وحدة الحقن

يجب استبدال وحدات الحقن بعناية كبيرة (لإخراجها انظر الوصف في الصفحتين ١٧ و ١٨، لتركيبها، انظر الوصف في الصفحتين ٥٩ و ٦٠).

ملحوظة

إذا تم تنفيذ هذا الإجراء والمحرك على السيارة ، قبل إخراج وحدات الحقن يجب تفريغ الوقود الموجود في المواسير التي في وش السلندر عن طريق فك تجهيزات التوصيل والراجع على وش السلندر.




عند تغيير أي وحدة حقن، قم بتوصيل طرف MODUS أو IT2000 أو بــ E.A.SY: ثم ، عند الحاجة إلى البرمجة، أدخل الكود، المختوم على وحدة الحقن (أ) ، لإعادة برمجة الوحدة المركزية.

ملحوظة


عند فحص خلوص روافع التاكيهات، من المهم فحص الحمل المبدئي لوحدة الحقن.

9 - FEEDING ٩ - منظومة الوقود

٩-٧ مراحل تشغيل وحدة الحقن



١. صمام الوقود ٢. عنصر الضخ ٣. مخرج الوقود ٤. ممر الملء والتدفق العكسى



١. صمام الوقود ٢. عنصر الضخ ٣. مخرج الوقود ٤. ممر الملء والتدفق العكسى


مرحلة الملء

- خلال مرحلة الملء ، يتم تشغيل عنصر الضخ (٢) تبدأ مرحلة الحقن عندما يتم تشغيل صمام السولونيد إلى أعلى موضع.
 - بعد اجتياز أعلى نقطة في الكامة ، تصل بكرة رافعة التاكيه بالقرب من المحيط الأساسي للكامة.
 - یفتح صمام الوقود (۱) ویمکن أن یتدفق الوقود إلى وحدة الحقن عبر الممر السفلي (٤) من وش
- السلفور الملء حتى يصل عنصر الضخ إلى حده تستمر الكامة مع رافعة التاكيه لتدفع عنصر الصخ الأقصىي.

مرحلة الحقن

- عند نقطة معينة في المرحلة السفلية لعنصر السضخ ويتم إيقاف صمام الوقود (١).
- يعتمد التسليم الفوري، الذي يتم حسابه بشكل مناسب بواسطة وحدة التحكم الإلكترونية ، على ظروف تشغيل المحرّك.
- (٢) وتستمر مرحلة الحقن طالما أن صمام الوقود
 - (١) يبقى مغلقا.

٩ - منظومة الوقود - منظومة الوقود - العام العام



١. صمام الوقود ٢. عنصر الضخ ٣. مخرج الوقود
 ٤. ممر الملء والتدفق العكسي

مرحلة خفض الضغط

- يتوقّف الحقن عندما يفتح صمام الوقود (١) ، عند نقطة معينة في أسفل شوط عنصر الضخ ، بعد فصل تشغيل صمام السولونيد.
- يتدفق الوقود من خــلال الــصمام المفتــوح (١) ، وفتحات وحدة الحقن والممر (٤) في وش السلندر.
- الوقت الذي يبقى فيه صــمام الــسولونيد متــصل، محسوبًا بشكل مناســب بواســطة وحــدة الــتحكم الإلكترونية، هو مدّة الحقن (التسليم) ويعتمــد ذلــك على ظروف التشغيل المحرّك.